

VIDEO CASSETTE RECORDER


HR-X3

取扱説明書

- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●お読みになったあとは、再読できるよう保管してくたさい。

製造番号は品質管理上重要なものです。 お買い上げの際は本機の製造番号が正しく記されている**か、** またその製造番号と保証書に記載されている製造番号か 一致しているか、お確かめください。 VIDEOPHIA





はじめに	ご使用前に	in the second se
設置	アンテナ、ビデオ、テレビの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	が、
準備	ビクター以外のテレビを操作する 2 台のビデオを操作する ビデオカセットについて 衛星放送を見る	
再生 · 録画	テープを見る テレビ番組を録画する	
タイマー 予約	タイマー予約(ビデオ・プラス) タイマー予約(本体) 予約の確認・ 予約の取消し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	原理・マン・大学 大学 大

便利な

使い方


番組の頭出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
テープ残量の確認	172
不要な場面を入れずに録画する	
聞きたい音声を選ぶ	75
録音音声の調節	176
再生画面の調節	78
テープの特性に合わせて録画する	180

編集

編集の種類	
テープのコピー〔ダビング〕	183]
マルチダビング	
プリロール編集	
インサート編集	
アフレコ編集	
横長画面を楽しむ	
関連システムとの接続	

その他

保証とアフターサービス	
使用上のご注意	00
故障かな?と思ったら	12
仕様	Ď.
用語解説	66
索引	ŌŹ,





- 3倍モードがより高画質に楽しめる ゙ センダストSC**ヘッド**
- テープ編集に便利な ジョグダイヤル/シャトルリング………
- 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画 予約できる
- 最大8プログラムまでの自動編集が 可能な
- マルチダビング機能……………
- チャンネル設定が簡単に素早くできる オートチャンネルプリセット対応………
- 編集精度の高いコピー (ダビング) ができる プリロール編集機能……………
- いつでもボタン1つで衛星放送が見られる BSオレンジボタン······
- テープの特性に合わせて最適録画できる オートキャリブレーション……
- 番組の頭出しが手軽にできる V | S S スキャン··········· 陳四
- 常にヘッドとドラムを最良の状態に 保持する オートヘッドクリーニング機構

*Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。


取扱説明書の見かた


この説明書では、各ページの操作がリモコンまたは 本体のどちらで操作できるか左上にイラストでお知 らせしています。






本体で操作できます。





本体前面



- **1** POWER(電源)ランプ
- ②STEREO(ステレオ)ランプ ステレオ放送を受信すると点灯します。
- NATI (二重音声)ランプ
 コース コール コース コール コース コール コール
- **4** B-MODE(Bモード)ランプ 衛星放送の音声がBモードのときに点灯します。
- **5** ADD(独立音声)ランプ 独立音声の放送があるときに点灯します。
- ⑥ S-VHSランプ 🚳
- **外部入力表示ランプ (計画 〜 原文)** VIDEO1:ビデオ1 (背面入力端子) VIDEO2:ビデオ2 (背面入力端子) MOVIE:ムービー(前面入力端子)
- 8 BSランプ 衛星放送を受信すると点灯します。






本体前直

フタを開けた状態






- ❷ 電源ボタン
- 映像ポジションボタン音声出力切換ボタンH i-F i 音声切換ボタン
- 4 各種ランプ類(左ページ参照)
- 13 オートキャリブレーションポタン 🔯
- 14 ジョグダイヤル/シャトルリング 1523
- ■質調整つまみ ■

- 16 バランスつまみ ■2 H i-F i録音レベルつまみ ■2
- テレビ/ビデオ切換ボタン 503
 カセット取出しボタン 図録
- 18 VISS書込み/消去ボタン 図録 VISSスキャンボタン 図録
- 基本操作ボタン
- 20 インサートボタン EDB EDB アフレコボタン EDB 録画/ワンタッチタイマーボタン EDB
- 21 プリロール編集操作ボタン 🕮
- **22** マルチダビング操作ボタン [36]

本体前面

フタを開けた状態




- 1 リモートポーズ端子 感動
- 2 ヘッドホン端子 ヘッドホン音量調節つまみ
- BS音声スイッチ 野
- 4 カセット出し入れ口
- 5 タイマー予約設定ボタン
- ビデオムービー入力端子 🕵 S1映像入力端子と映像入力端子に同時に接続 した場合、S1映像入力端子が優先します。
- **7** Hi-Fi自動録音スイッチ 配慮 3倍専用ヘッドスイッチ 📆
- リモコンコード切換スイッチ [4] フルモードスイッチ
- 9 本体表示窓
- **10** タイマー予約の確認・取消しボタン [53] [53]




本体前面

右側の内フタを開けた状態


右側のフタは二重構造になっています。 時刻合わせ、チャンネル合わせなどをす るときは、内フタを開けてください。




- **11** チャンネル設定
 ガイドチャンネル設定 ■
- 12 時刻合わせボタン 四型
- 13 カウンター/残量/時計表示切換ボタン 配理 正確
- 14 オートトラッキングボタン







- タイマー予約番号表示 🖼
- 2 テープ走行表示



- オートキャリブレーション表示 ■●● オートキャリプレーション
 (AUTO CAL .:Auto Calibrationの略)
- ワンタッチタイマー録画表示 [59] ワンタッチタイマーレコーディング
 (OTR:One-toch Timer Recordingの略)
- 5 ガイドチャンネル表示 藍頭
- BSモニター表示 配
- 録画・受信チャンネル表示 ガイドチャンネル設定のチャンネル表示 💹
- 8 録画・再生スピード表示
- 音声出力表示 📆 音声レベルメーター表示

- (110) タイマー予約の曜日表示 ■■
- タイマー予約の毎週表示 画頭 テープ残量表示
- 12 時計表示 タイマー予約の開始・終了時刻表示 三年 1958 カウンター表示

早送り、巻戻し中にテープの未録画部分に なると、カウンター表示が点滅します

- ビデオ表示 インデックス(VISS)表示 電話予約(合)表示 オートトラッキング(AT)表示 🖾 🗵 フルモード(FULL)表示
- **(Z**) カセット(🔯)表示 タイマー(🕘)表示 😇 🖼


本体表示窓の明るさを自動的に変える

夜10:00~翌朝4:59の時間でビデオの電源「切」のと きに、本体表示窓を自動的に暗くします。 タイマー録画中も暗くなります。

ただし、次のようなときは明るくなります。

- ・衛星放送を見ているとき(BSモニター中)
- リモコンから本体へ予約を転送したとき
- 予約の確認をしたとき
- ・テープ残量の確認をしたとき(など)

本体背面



- BSデコーダ用電源コンセント 図3 図3
- 2 電源ソケット

- ・付属の電源コードを電源ソケットの形状に合わせて接続してください。
- ・灰色部分が挿入部です。まっすぐに、止まる ところまで確実に差し込んでください。
- BSアンテナ接続端子 配列
 - BSアンテナ入力端子
 - · BS-IF出力端子
- 4 BSアンテナ電源切換スイッチ 🖾
- **⑤** MUSE-NTSCコンバーターとの接続 **②**③
 - ·AFC入力端子
 - ・検波出力端子
- 6 他のBS機器との接続 図画 図画
 - · 検波入力端子
 - ・ビットストリーム入力端子
- 7 BSデコーダとの接続 図道
 - ・検波出力端子
 - ・ビットストリーム出力端子
- 8 デジタル音声出力端子 別売の映像用ケーブル(黄色)で、デジタル オーディオ機器と接続します。
 - ・おすすめケーブル

VX-110HG VX-710PRO VX-120HG VX-720PRO

- ◎ アンテナ接続端子 墜電
- ビデオチャンネルスイッチ 図録
- ビデオ2切換スイッチ 53 52■ BSデコーダオンラインスイッチ 53 52
- **12** 映像・音声入力端子(2系統) 図 ② ② ・ビデオ2入力端子は、BSデコーダ接続端子と兼用です。
- (E) 映像·音声出力端子(2系統)
- 14 S1映像入力端子(2系統) 🖾
 - ·S1映像入力2端子は、BSデコーダ接続端子 と兼用です。
 - ·S1映像入力端子と映像入力端子に同時に接続した場合、S1映像入力端子が優先します。
- 15 S1映像出力端子(2系統)
- 16 電話予約端子 [2] AVコンピュリンク端子 [2]
- マルチダビング端子 図録 ブリロール端子 図録



S映像信号とは

従来の映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号です。2つの信号が互いに影響を受けないため、 鮮明で色にじみの少ない映像が楽しめます。 ·S1映像信号とは

S映像信号に、MUSE-NTSCコンバーターなどのフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号です。



フタを開けた状態



時刻合わせボタン (基準) Hi-Fi音声切換ボタン (15) 入力切換ボタン 第3~第3

テレビ操作ボタン図の

- ・電源の入/切
- ・入力切換
- ・チャンネル切換
- ・音量調節

(テレビ/ビデオ切換 スイッチを「テレビ」 側にします。)

ビデオ操作ボタン

- ・電源の入/切
- ・テレビ/ビデオ切換
- ・チャンネル切換 (テレビ/ビデオ切換 スイッチを「ビデオ」 側にします。)


ライトボタン

押すと、基本操作ポタンと 取出しボタンが約4秒間点 灯します。

ライトボタンを押したまま 他のボタンは操作できませ h_{\circ}

BSオレンジボタン 50 VISSスキャンボタン 20

スキップボタン 🖾 ブランクボタン 🔯



5

a

(6)



ビデオ・プラス 🌃

数字ボタンでビデオのチャンネ ル切り換えができます。 本体の BSランプが点灯しているときは、 BSチャンネルの切り換えができ ます。

モード選択・設定ボタン 🍱

テレビ/ビデオ操作の切換スイッチ 46

・リモコンコード切換スイッチ 🐼




録画のしかたが本体と異なります。 録画ポタンを押しながら、再生ポタ ンを押します。

`ジョグ/シャトルボタン 🖼

≻カセット取出しボタン


·ジョグダイヤル/シャトルリング 37.





(4)

(n)

リモコン表示窓










- · 乾電池は2本とも新しいものと交換してください。 使用した乾電池と混ぜて使用しないでください。
- · 単 3 乾電池(UM-3型)をご使用ください。
- ・乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてく ださい。
- ・長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- ・乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読 みください。
- ・リモコン操作ができる距離が短くなったり、リモコン表示窓がうすくなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

テレビ画面表示

モード選択画面



モード選択ボタンで選ぶ	モード設定ボタンで選ぶ		
	オート	テレビ画面に文字を表示します。	
●オンスクリーン	切	ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないように 切 にします。	 -
❷ブルーバック	λ	放送のないチャンネルを青い画面にします。	
	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは切にします。	_
	HIFI	ハイファイ音声が聞こえます。	
③ オーディオ	ノーマル	ノーマル音声が聞こえます。	
	ミックス	ハイファイ音声とノーマル音声が同時に聞こえます。	
4 S-VHS記録	オート	S-VHSカセットのときはS-VHS記録、VHSカセットのときはVHS記録します。	72.0
	切	S-VHSカセットにVHS記録するときは 切 にします。	
	主	二ヶ国語放送で主音声(日本語など)だけを録音します。	
⑤ 二ヶ国語 音声録音	主*副	二ヶ国語放送で主音声と副音声の両方を録音します。 外国語を録音するときは 主 * 副 にします。 再生・録画時に、Hi-Fi音声ボタンで聞きたい音声を選んで ください。	
	オート	使用テープに応じてテープの残り時間を表示します。	
⑥ テープ選択	~ T 120 / T 140 ~	テープの残り時間を早く知りたいときは、使用するテープの 長さに合わせてください。 〜T120120分以下のテープを使用するとき T140〜140分以上のテープを使用するとき	




・30分以上の停電があり、本体表示窓が 0 : 0 0 で点滅しているときは、ご購入時の設定に戻りますので、再度設定し直してください。



モード選択画面を表示して設定する

テレビ画面にでる表示項目を見ながら、操作に必要な設定を行います。



(例) S-VHS記録を切にする

準備

テレビの準備


- ●電源を入れます。
- ②ビデオチャンネル (1か2、ビデオ) にします。 (● ページ参照)



モード選択ボタンを押す

・モード選択画面を表示します。

テレビ画面



2

モード選択ボタンで、 変更する項目を選ぶ

・モード選択ボタンを押すごとに、下の項目へ進みます。

,	▶ モード選択	ł *	
オンスクリーン ブルーバック オーディオ us S-VHS配録 二ヶ国語音馬録 テープ選択	オート 入 H F オート オート	切 切 ノーマル ミック 切 主 * 割 ~ T 120 T 140	

3

モード設定ボタンで選ぶ

* モード選択 *

オンスクリーン <u>オー</u> 切
ブルーバック <u>入</u> 切
オーディオ HIFI ノーマル ミックス
par S-V H S記録 オート <u>切</u>
ニク国籍者画辞音 <u>玉</u> 主 * 割
テープ選択 オート ~ T 120 T 140~


■ テレビ画面に戻すには、モード選択画面が消えるまでモード選択ボタンを押します。

各部のなまえ(つづき)

テレビ画面表示

操作内容の画面表示

各操作ボタンを押すと、操作内容をテレビ画面に5秒間表示します。




●標準/3倍ボタンを押すと

標準

3倍


●カセットを入れると、カウンターが0:00:00になります。




●録画を一時停止にすると

録画 ポーズ

●ワンタッチタイマー録画中は




●ウラ番組としてBS番組を見るとき に、BSオレンジボタンを押すと



●スクランブル放送またはハイビジョ ン放送を受信すると

デコーダ入力



アフレコ

アフレコ ポーズ

インサート

インサート ポーズ

レンタル

ダビング


スタンダード

アンテナ、ビデオ、テレビの接続

アンテナー・ビデオの接続



- **ラレビから** アンテナ線を はずす アンテナ線の形を 確認します。
- ② の場合 アンテナ変換器 と接続する。
- **3 0 0** の場合 U/V混合器と 接続する。
- ビデオ背面 のアンテナ 入力端子に 接続する




先端を加工する。


10mm

カバーをはずす。

リード線をはずして、収納 部にはめこむ。



芯線を金具にはめこみ、金具をペンチで曲げておさえる。




カバーをする。






・アンテナがUV別々の場合は、別売のU/V混合器 (VZ-84)が必要です。

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



アンテナ、ビデオ、テレビの後篇(9つき)



RF接続後の確認

ビデオチャンネルスイッチを放送のない空きチャンネル(1 C H か2 C H) に合わせる

(例) 【大阪地区】

 【東京地区】



テレビの電源を入れ、チャンネルを 1か2にする

とを確認する

ます。

本機のビデオチャンネル スイッチ	テレビのチャンネル
1 C H	1チャンネルにする
2 C H	2 チャンネルにする

ビデオのチャンネルを変えて映るこ

・ビデオソフトまたは録画済みカセットが ある場合は、再生して映ることを確認し

ビデオの電源を入れる

- ・リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ 切換スイッチを**ビデオ**にします。
- テレビ/ビデオボタンで本体表示 窓に ビデオ 表示を点灯させる

本体表示窓





・ビデオチャンネルとは ビデオから出力される信号(映像と音声) をテレビに映して見るとき、テレビのチャンネルを何も放送されていないチャンネル に合わせて見ます。

AV接続後の確認

ビデオチャンネルスイッチを**切**にする

- ビデオの電源を入れる
 - ・リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ 切換スイッチを**ビデオ**にします。
- テレビの電源を入れ、チャンネル を「ビデオ」にする



ビデオのチャンネルを変えて映ることを確認する


・ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再生して映ることを確認します。




- ・A V テレビとは アンテナ入力端子の他にオーディオ(音声)、 ビデオ(映像)入力端子のあるテレビをいいます。
- ・A V 接続とは 付属のビデオ、オーディオコードを使って、 テレビとビデオを接続する方法です。
- A V 接続の場合、テレビ/ビデオボタンの 操作が必要ありません。




BSアンテナの接続



- BSチューナー内蔵テレビをお持ちのかたは、BSアンテナコードでビデオのBS-IF出力端子とテレビのBSアンテナ入力端子を接続する
- アンテナ電源スイッチを設定する



・詳しくは、右ページをご覧ください。




アンテナ電源スイッチの設定

他のBS機器との接続により、アンテナ電源スイッチの位置が変わります


■本機以外にBS機器がない場合

本機の電源が「入」のとき、BSアンテナに電源を供給します。




■他のBS機器のBSアンテナ電源に「入(連動)または電源連動」がある場合

本機の電源が「入」のとき、または本機の電源が「切」でも他のBS機器の電源を入れると、 自動的にBSアンテナに電源を供給します。



■・本機以外にもBS機器があり、分配器を使用している場合 ・他のBS機器のBSアンテナ電源に「入(連動)または電源連動」がない場合




■共同受信している場合(マンションなど)は、BSアンテナ電源をすべて「切」にしてください。



・BSアンテナ電源の「入(連動)または電源連動」の名称は、他のBS機器により異なりますので、他のBS機器の取扱説明書をご覧ください。




BSアンテナの接続(つづき)



準備

- ●テレビとビデオの電源を入れます。
- ②テレビをビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(図型ページ参照)
- ❸本機のBSアンテナ電源スイッチを確認します。(前ページ参照)






- 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。 これは気象条件によるもので、BSアンテナやビデオの故障ではありません。
- ・また、春分と秋分の前後は、食(放送衛星が地球や 月の影に入り、電波が途切れる)ため、放送が 一時的に休止する場合があります。





合わせボタンで放送があるチャンネル を選ぶ


BS番組を受信していないと、ブルーバック 画面になります。



ISチャンネル IICH スキップ

〔テャンネル合わせ〕


◆BSオートチャンネル合わせ (オートチャンネル) ◆チャンネルを選ぶ (一/十) ◆スキップをやめる (配機) *BSアンテナ合わせへ [送り]





送リボタンを押す

BS番組を受信していないと、ノイズ画面になります。







BSアンテナを動かして、BS番組が 映るようにする

・BSアンテナ合わせ画面を表示します。







BS入力レベルの数値が最大になるように、 BSアンテナを動かして微調整する

・数値が小さくても、画面がきれいに映ってい れば大丈夫です。







チャンネル合わせボタンで、 表示を戻す 〔設置完了〕

■設置完了後、■ページのBSオートチャンネル設定を行ってください。



・BS入力レベルは雨、雪、温度、アンテナコードの長さなどの影響を受け、時間によって数値が増えたり、減ったりすることがあります。この数値はアンテナ設置のために目安にするものであり、画質や音質のレベルとは関係ありません。・BSアンテナの設置についてはBSアンテナの取扱説明書をご覧ください。

BSデコーダとの接続


BSチューナー内蔵テレビと接続する


ワウワウ セント ギガ

WOWOW、St.GIGAを視聴するにはBSデコーダが必要です。放送局との所定の手続きを行ってください。

WOWOWの見かたは、
歴史 ページをご覧ください。

St、GIGAの聞きかたは、証理ページをご覧ください。





■BSチューナー内蔵テレビでNHKのBS番組を 見ているときに、BSデコーダの電源が入ってい るかたへ


左ページの点線部分の接続を次のように変更してください。 映像・音声のリターン入力端子からコードを抜き、映像・音声 入力端子に接続してください。

- ・ビデオでWOWOW/St.GIGAを録画しながらテレビでNHKのBS番組を見るときは
- ●テレビ側で見たいBS番組を選びます。
- ・ビデオ電源「切」の状態でテレビのWOWOW/St.GIGA を見るときは
- ●テレビ側で見たいBS番組を選びます。
- ②テレビの入力切換をビデオにします。




MUSE-NTSCコンバーターと接続する


ハイビジョン放送の見かたは、 ページをご覧ください。



→ 信号の流れ



MUSE-NTSCコンバーターおよびBSデコーダと接続する





・本機背面の電源出力端子には、BSデコーダまたはMUSE-NTSCコンバーターの電源プラグを接続します。

他の機器は接続しないでください。 また、消費電力は最大300Wまでです。





受信于七ンネル設定


オートチャンネル設定

オートチャンネルボタンで、チャンネルを自動選局します。BSアンテナを接続していれば、BS番組も自動的に 選局します。あとからBSアンテナを接続した方は右ページのBSオートチャンネル設定を行います。

また、本機はCATVチャンネルも受信できます。VHF、UHF、BS放送をCATVでご覧になっている方もチャン ネルを自動選局できます。CATVをご覧になるときは、CATV会社と受信契約が必要です。

本機は、C13 (63) ~ C41 (91) のCATVチャンネルが受信できます。

内フタを開けます。



準備

テレビの準備

- 電源を入れます。
- ❷ビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(■3型ページ参照)




チャンネル合わせボタンを押す

・チャンネル合わせ画面を表示します。

テレビ画面

本体表示窓



* チャンネル合わせ *






オートチャンネルボタンを押す

- ・選局が始まり、放送のあるチャンネルを自動的 に記憶します。
- ・終了すると、一番小さい数字のチャンネルが映 ります。

* オートチャンネル合わせ *

受信チャンネル

Z1111111111



合わせボタンで、選局された チャンネルを確認する。

- ・不要なチャンネルを飛ばすときは、マージをご覧ください。
- ・チャンネル表示を変更するときは、これページをご覧ください。
- ・きれいに映らないときは、原理ページをご覧ください。




・CATVについては、CATV関係各社にお問い 合わせください。



- CATVチャンネルのC36(86)~C41(91)は、 多少映りが悪いことがあります。
- ・モード選択画面(💌 ページ参照)のブルーバッ クが**切**のときに放送のないチャンネルを受信す ると、テレビ画面にチャンネルを表示しません。

BSオートチャンネル設定

あとからBSアンテナを購入し接続した方は、BS番組のチャンネル設定を行います。 オートチャンネルボタンでBSチャンネルを自動選局します。



チャンネル合わせボタンを押す


・チャンネル合わせ画面を表示します。

テレビ画面

——**本体表示**窓

チャンネル表示 1CH 記憶 受信チャンネル 1

◆オートチャンネル合わせ (オートチャンネル)
◆チャンネルを選ぶ (ー/+1)
◆選問をとばす (スキップ)
・チャンネル表示変更へ (送り)




2

BSオレンジボタンを押す

BSチャンネル合わせ画面を表示します。

* BSチャンネル合わせ *
BSチャンネル 1CH スキップ


◆BSオートチャンネル合わせ [オートチャンネル]
◆チャンネルを選ぶ (一/+)
◆スキップをやめる (影響)
*BSアンテナ合わせへ (送り)
*終了 (チャンネル合わせ)



3

オートチャンネルボタンを押す

- 放送されているBSチャンネルを自動的に 記憶します。
- 終了すると、一番小さい数字のBSチャンネルが映ります。








合わせボタンで、選局されたチャンネルを 確認する

・不要なチャンネルを飛ばすときは、次ページをご覧ください。

受信チャンネル設定(つづき)



テレビ画面を見ながら、合わせボタンで、 飛ばしたいチャンネルに合わせる

テレビ画面 本体表示窓

2CH




チャンネル合わせボタンを押す

・チャンネル合わせ画面を表示します。

* チャンネル合わせ * チャンネル表示 2CH 記憶 受ਿチャンネル 〔オートチャンネル〕 (一/+) (スキップ) ◆チャンネルを選ぶ ◆週間をとばす

(チャンネル合わせ)

*チャンネル表示変更へ *終了




スキップボタンを押す

・スキップを表示します。

・本体表示窓では、:を表示します。

* チャンネル合わせ *

チャンネル表示 2CH (1#1) 受信チャンネル






チャンネル合わせボタンで、表示を戻す

他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、

1 ~ **4** をくり返します。



0

チャンネル合わせボタンを押す

・チャンネル合わせ画面を表示します。

テレビ画面

本体表示窓

* ティンネル品がと **

デャンネル表示 1CH 配憶


受信チャンネル 1

◆オートチャンネル合わせ (オートチャンネル)

◆チャンネルを選ぶ (-/+)

◆通局をとばす (スキップ)

**チャンネル表示変更へ (送り)




全 合わせボタンで、記憶したい チャンネルに合わせる

* チャンネル合わせ *

チャンネル表示 受信チャンネル 2CH スキップ

7



3


記憶ボタンを押す

- 記憶を表示します。
- ・本体表示窓では、:が消えます。
- ・他にも記憶したいチャンネルがあるときは、

2~3をくり返します。

* チャンネル合わせ


チャンネル表示 受信チャンネル 2CH 12:18





チャンネル合わせボタンで、表示を戻す

受信チャンネル設定(つづき)



(例)テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示を5にする

合わせボタンで、変更したい チャンネルにする テレビ画面

本体表示窓

42CH




チャンネル合わせボタンを押す・チャンネル合わせ画面を表示します。

* チャンネル合わせ *


デャンネル表示 42CH 記憶
受信チャンネル 42

◆オートテャンネル合わせ (オートチャンネル)
◆チャンネルを選ぶ (-/+)
◆選馬をとばす (スキップ)

[チャンネル合わせ]





送りボタンを押す・チャンネル表示変更画面を表示します。





合わせボタンで、チャンネル表示 を変更する








記憶ボタンを押す

・記憶を表示します。

・本体表示窓では、:表示が消えます。

* チャンネル表示変更

チャンネル表示 受信チャンネル 5CH(1218) 42





チャンネル合わせボタンで、表示を戻す

・タイマー予約をするときは、チャンネル表示の数字で予約します。

·他にも変更したいチャンネルがあるときは、**①** ~**⑥** をくり返します。



・チャンネル表示の変更をまちがえたときは、 (こう) ページのオートチャンネル設定をやり直してください。


ただし、チャンネル表示の変更や微調整したチャンネルも前の状態に戻りますので注意してください。



受信チャンネル設定 (つづき)

チャンネルの微調整をする

受信したチャンネルが白黒画面のときや、しま模様の画面になっているときは微調整が必要です。



合わせボタンで、微調整したい チャンネルにする テレビ画面

本体表示窓

35CH



チャンネル合わせボタンを押す ・チャンネル合わせ画面を表示します。 * チャンネル合わせ *

チャンネル表示 35CH 配信

受信チャンネル 35


◆オートチャンネル合わせ [オートチャンネル]

◆チャンネルを選ぶ (-/+)

◆湖局をとばす (スキップ)

*チャンネル表示変更へ (送り)

*枝子 (チャンネル合わせ)



送りボタンを3回押す・チャンネル微調整画面を表示します。






合わせボタンで、微調整する

●しま模様の画面のときは、合わせ(一)ボタンを押します。




●白黒画面のときは、合わせ(+) ボタンを押します。











・調整前の状態に戻したいときは、合わせ(一)と(+)ボタンを同時に押します。



記憶ボタンを押す

・記憶を表示します。

・本体表示窓では、:表示が消えます。







チャンネル合わせボタンで、表示を戻す

・他にも微調整したいチャンネルがあるときは、❶~⑥ をくり返します。



方(代表)大型人类管

ビデオ・プラス

Gコードを使ってタイマー予約する前の準備

ページのオートチャンネル設定終了後

あなたのお住まいの地区で受信できるチャンネルを チャンネルボタンで調べて、**4**の表に記入する



例えば横浜市なら、本体で 受信できるチャンネルは**9**つだ!

1	3	4	6	8
10	12	16	42	

0

受信できた放送局名を調べる

・テレビ画面を見て、この番組の放送局名を 番組欄で調べて、**④** の表に記入します。






3

自分の住んでいる地域のガイドチャンネルを

- 一覧表で調べる(区20ページ参照)
- ① の表にガイドチャンネルを記入します。





・引っ越レした場合は、必要に応じて設定し直してください。

NHK総合とNHK教育テレビは、どの地域にお住ま いの方でもガイドチャンネル設定が必要です。

あなたのお住まいの地区に合わせて表を作成しましょう。

本体で受信したチャン ネルを記入する

新聞や雑誌の番組欄を見て 放送局名を記入する

型型ページのガイドチャン ネル一覧表を見て記入する

	V	
チャンネル 表 示	放 送 局 名	ガ イ ド チャンネル
	NHK総合	80
	NHK教育	90

上の表より、チャンネル表示とガイドチャン ネルを見比べて数字が違っている放送局を本 体に記憶する (次ページ参照)

・違っているところにく印を入れます。


例えばこの場合・日本テレビは数字が同じなのでガイド チャンネル設定の必要はありません。

- ・衛星放送のチャンネルはすでにメモリーしてあります ので、ガイドチャンネル設定の必要はありません。
- ・CATVなどで衛星放送を受信しているときは、 ガイドチャンネル設定が必要です。

//01 #25十五月人

	(例)積	[浜市の場合	
	チャンネル 表 示	放 送 局 名	ガ イ ド チャンネル
\checkmark	1	NHK総合	80
\checkmark	3	NHK教育	90
	4	日本テレビ	4
		TO COM	シ





(例)NHK教育テレビのガイドチャンネル(90)を記憶する場合(横浜市)


- **❶** リモコンの時刻合わせをします。(**◎◎** ページ参照)
- 2 2 ~ 2 ページの ●~ ●を行い、表を作成します。

ガイドチャンネルボタンを押す

・ガイドチャンネル合わせ画面を表示します。

テレビ画面

本体表示窓



ガイドチャンネル

◆チャンネルを選ぶ *ガイドチャンネル変更へ ***終**了

[-/+] **〔ガイドチャンネル〕** ガイド

合わせボタンで 記憶するチャンネルを選ぶ * ガイドチャンネル合わせ *

チャンネル表示 3 C H ガイドチャンネル

◆チャンネルを選ぶ *ガイドチャンネル変更へ *終了

[-/+] (送り) 〔ガイドテャンネル〕 ガイド

送りボタンを押す

・ガイドチャンネル変更画面を表示します。

* ガイドチャンネル変更 *

チャンネル表示 3 C H ISP ガイドチャンネル -3-

◆ガイドチャンネルを選ぶ ◆変えた内容を記憶する

(記憶) 〔ガイドチャンネル〕




合わせボタンで記憶するガイド チャンネルに合わせる

* ガイドチャンネル変更 *

チャンネル表示 啼 ガイドチャンネル

◆ガイドチャンネルを選ぶ 〔一/+} ◆変えた内容を記憶する

(記憶) [ガイドチャンネル]



記憶ボタンを押す

- 他にも記憶するチャンネルがあるときは、
- ② ~⑤ をくり返します。

* ガイドチャンネル合わせ *

チャンネル表示 зсн ガイドチャンネル 90

◆チャンネルを選ぶ *練了

[-/+](選り) **〔ガイドチャンネル〕**





ガイドチャンネルボタンで表示を戻す 「設定完了]



- ・衛星チャンネルのチャンネル表示について 衛星チャンネルをビデオで録画するときのチャ ンネルをチャンネル表示とします。 例えば、外部入力(L1、L2、L3)で録画するときは、操作2で入力切換ボタンを押して、 チャンネル表示をビデオ1(またはビデオ2、 ムービー)にします。
- ・ガイドチャンネルボタンを2秒以上押すと、別 のガイドチャンネル合わせ画面を表示します。 このVTRは、現在掲載されているGコード及 び将来このコードを応用したサービスにも対応 しています。将来のシステムに対応するもので Gコードを応用したサービスが始まるまで使用 できません。

ガイドチャンネル設定 (つづき)

_	
	
、放送	同省.

ガイドチャンネル

放送局名

ガイドチャンネル

放送局名

ガイドチャンネル

	N H K総合 N H K教育	80 90
全	B S 1	71
国	BS3 BS5 WOWOW	72 73
共	BS7 NHK衛星第2 BS9	74 75
通	B S 11 N H K衛星第 2 B S 13	76 77
	BS15 CS 衛星チャンネル	78 99

新潟	新潟放送 (BSN) 新潟テレビ21 (NT21) テレビ新潟 (TNN) 新潟総合 (NST)	5 21 29 35
長野	信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB) 長野放送(NBS)	11 20 30 38
山梨	山梨放送(YBS) テレビ山梨(UTY)	5 37

広島	中国放送(R C C) 広島テレビ(H T V) テレビ新広島(T S S) 広島ホーム(H O M E)	4 12 31 35
鳥取·島根	日本海テレビ(N K T) 山陰放送(B S S) 山陰中央(T S K)	1 10 34
旧	山口放送(KRY) テレビ山口(TYS)	11 38

●北海道・東北

北海道放送(HBC)	1
札幌テレビ(STV)	5
テレビ北海道(TVH)	17
北海道文化(UHB)	27
北海道テレビ(HTB)	35
青森放送(RAB)	1
青森朝日(ABA)	34
青森テレビ(ATV)	38
岩手放送(IBC)	6
めんこい(MIT)	33
テレビ岩手(TVI)	35
秋田放送(ABS)	11
秋田朝日(AAB)	31
秋田テレビ(AKT)	37
東北放送(TBC)	1
仙台放送(OX)	12
東日本放送(KHB)	32
宮城テレビ(MMT)	34
山形放送(YBC)	10
テレビユー山形(TUY)	36
山形テレビ(YTS)	38
福島テレビ(FTV)	11
テレビユー福島(TUF)	31
福島中央(FCT)	33
福島放送(KFB)	35
	 札幌テレビ(STV) ナル海道(UHTB) 北海道が大いと 大海道が大いと 大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田

中部	静岡	静岡師静岡県
	中京	東中名テ三中

静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡県民(SKT) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35
中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37
富山	北日本放送(KNB) テレビュー富山(チューリップ) 富山テレビ(T34)	1 32 34
石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37
福井	福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB)	11 39

●九州

● 四国

香川	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) テレビせとうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK)	9 11 23 33 35
愛媛	南海放送(RNB) 伊予テレビ(ITV) 愛媛放送(EBC)	10 29 37
徳島	四国放送(JRT)	1
高知	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV)	8 38

関
東
•
甲
信
越

関東・甲言城	関東	日本テレビ (NTV) 東京放送 (TBS) フジテレビ (CX) テレビ朝日 (ANB) テレビ東京 (TX) 放送大学 テレビ埼玉 (TVS) テレビ神奈川 (TVK) 千葉テレビ (CTC) 群馬テレビ (GTV)	4 6 8 10 12 16 38 42 46 48


¥
西
•
中
玉


関西	毎日放送 (MBS) 朝日放送 (ABC) 関西テレビ (KTV) 読売テレビ (YTV) テレビ大阪 (TVO) テレビ和歌山 (WTV) びわ湖放送 (BBC) 近畿放送 (京都テレビ) (KBS) サンテレビ (SUN) 奈良テレビ (TVN)	4 6 8 10 19 30 30 34 36 55
岡山	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) テレビせとうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK)	9 11 23 33 35
	2 西 岡	開日放送(ABC) 関西テレビ(KTV) 関西テレビ(YTV) テレビ(YTV) テレビ和歌山(WTV) びわ湖放送(BBC) 近畿放送「京都テレビ)(KBS) サンラテレビ(TVN) 西山陽が送(RNC) 西川陽が世とうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB)

7.6	1 2 <u>—1-374</u> (4)	
福岡	九州朝日放送(KBC) RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS)	1 4 9 19 37
大分	大分放送(OBS) テレビ大分(TOS)	5 36
佐賀	サガテレビ(STS)	36
長崎	長崎放送(NBC) 長崎国際(NIB) 長崎文化(NCC) テレビ長崎(KTN)	5 25 27 37
熊本	熊本放送(RKK) 熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT) テレビ熊本(TKU)	11 16 22 34
宮崎	宮崎放送(MRT) テレビ宮崎(UMK)	10 35
鹿児島	南日本放送(MBC) 鹿児島放送(KKB) 鹿児島テレビ(KTS)	1 32 38
沖縄	沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC)	8 10



時刻合わせ (リモコン)








時刻合わせボタンを押す

リモコン表示窓






数字ボタンで時を入力する

・1ケタの場合は0を先に押します。





数字ポタンで年を入力する





数字ボタンで分を入力する


· 1 ケタの場合は 0 を先に押します。





数字ボタンで月を入力する

1ケタの場合は0を先に押します。





時刻合わせボタンを押す


・時計が動き始めます。





数字ボタンで日を入力する


- 1ケタの場合は□を先に押します。





- ・時刻を正確に合わせたいときは、⑦の操作で時報(**☆**117)に合わせて時刻合わせボタンを押してください。
- 設定中にまちがえて入力したときは、取消しボタンを押し、もう一度、数字ボタンで入力してください。
- ・時刻の分を合わせ直すときは、時刻合わせボタンを押したあと数字ボタンで入力してください。





(例) 木曜日 午後3時35分(15:35)、びったリクロックのチャンネルを12(関西地区)に合わせるとき

準備

テレビの準備

- ●電源を入れます。
- ②ビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(200ページ参照)

O


時刻合わせボタンで 時刻合わせ画面を表示する

約10秒以内



本体表示窓







合わせボタンで曜日を合わせる








- ・ぴったリクロックとは 自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正して くれる機能です。
- NHK教育テレビの時報で1日3回(7、12、 19時)時計を修正します。ただし、ビデオ使 用中は動作しません。
- ※NHK教育テレビのチャンネルは地域によって 異なります。新聞などでご確認のうえチャンネ ルを設定しでください。





送りボタンを押す



合わせボタンで時を合わせる

<u>_15</u>÷00



送りボタンを押す

時刻



合わせボタンで分を合わせる

時刻



送りボタンを押す

ぴったりー3チャンネル



合わせボタンでぴったりクロック のチャンネルを設定する

・NHK教育テレビのチャンネルに合わせます。

NHK教育テレビが3チャンネルの地域では 特に合わせる必要はありません。

ぴったり2チャンネル





時刻合わせボタンを押す

- 時計が動き始めます。
- ・正確に合わせたいときは、時報(☎117)に 合わせて時刻合わせボタンを押してください。

木曜 15:35




- ・途中で修正するときは送りボタンで点滅部分を 移動させ、合わせボタンで修正します。 ・現在時刻とのずれが±3分以上あるときは、ぴ
- ったリクロックは働きません。
- ・音楽入りの時報では機能しないことがあります。
- ・30分以上の停電があると、本体表示窓が0:00 で点滅します。
 - 再度、時刻合わせをしてください。



ビクター以外のテレビを操作する

TVマルチブランドリモコン

国内メーカー10社のテレビ操作(電源の入・切、チャンネル、音量、入力切換)ができます。 ご購入時は、ビクター製テレビの指定になっています。



0

テレビ/ビデオ切換スイッチをテレビにする



電源ボタンを押しながら、メーカー指定ボタンを押す



テレビの電源が入/切するか確認する

・チャンネル、音量、入力切換もできるか確認します。



- ・まちがえたときは、もう一度設定し直してください。
- ・電池交換後、時計表示が0:00で点滅すると きは、テレビのメーカー指定をやり直してくだ さい。




・テレビによっては操作できないものや、特定の ボタンだけ操作できないものがあります。




2台のビデオを操作する

本機のリモコンで2台のビクタービデオを操作する リモコンコード切換

リモコン操作すると、**2**台が同時に同じ動きをしてしまい、ビデオ操作がうまくいかないことがあります。 本機は、リモコンコードを別に設定し、**1**つのリモコンで2台のビデオを別々に操作することができます。





Ð

ビデオ側のリモコンコード切換スイッチがAの場合

リモコンのA/Bコード切換スイッチもAにする


■Bコードにする場合は、本体もリモコンもBコードにします。



ビデオカセットについて

カセットの出し入れ

入れかた




テープの見える面を上にし、中央部を ゆっくり押す

- ・電源が入ります。
- ·カウンターが、0H00M00sになります。
- ・つめのないカセットを入れると、再生を始めます。

出しかた


タイマー表示●






取出しボタンを押す

- ・タイマースタンバイ中は、テープを取り出すことはできません。
- タイマーボタンで ◆ 表示を消してから、取り出してください。



大切なテープを消さないために

つめ(誤消去防止用)を折って、取りのぞいてください。 ふたたび録画したいときは、セロハンテープを2重に貼ってください。



ビデオムービーで録画したWISCテープを見るには


別売のカセットアダプターC-P6をご使用ください。



- カセットの出し入れ口には、手や異物を入れないでください。 特に小さなお子様にはご注意ください。
- ・テープを入れたらつまってしまい、数秒後にテープが自動的に出てきたときは テープを斜めに入れるなど、入れかたによって は内部の保護回路が働き、テープが自動的に出 てきます。このようなときは、数秒待ち、もう 一度正しく入れ直してください。

S-VHS録画する

- S-VHSカセットを入れると、自動的にS-VHS録画をします。
- S-VHSランプが点灯していることを確認してください。



●使用カセットと録画方式


使用力セット	録画方式	S-VHSランプ	
S-VHS	S-VHS	S-VHS 点灯 S-VHSカセットを入れ	れると点灯します。
	VHS	S-VHS 消灯 モード選択画面でS-V (配理ページ参照)	HS記録を切にします。
VHS	VHS	S-VHS 消灯 S-VHS録画できません	ʻ0 ∘



·SーVHS録画したテープは、他のVHSビデオでは正常に再生できません。 SーVHS対応ビデオまたはSQPB(SーVHS簡易再生機能)付ビデオで再生してくださ



衛星放送を見る



準備


- テレビの電源を入れます。
- ❷ テレビをビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(■3ページ参照)
- **❸ リモコンのテレビ/ビデオ切換スイッチをビデオにします。**

A

BSオレンジボタンを押す

・ビデオ電源切でも見ることができます。





本体表示窓

テレビのビデオチャンネルが**1**か**2**のかたは テレビ/ビデオボタンで ビデオ 表示を点灯させる



チャンネルボタンで見たい 衛星放送を選ぶ



ЕМЕМО

- ・録画、再生やタイマースタンパイ中でも、BS オレンジポタンを押すと衛星放送を受信できま す。(BSモニター)
- もう一度BSオレンジポタンを押すと前の状態 に戻ります。
- ・テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、衛星放送を録画中に別の衛星放送の番組を見ることはできません。

・BSモニター中は、主音声(日本語など)/副音声(外 国語)の切り換えはできません。 切り換えたいときは、ビデオ電源を入れてから、 Hi-Fi音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでく ださい。(ページ参照)

ビデオ2切換スイッチを BSデコーダ入力にする


・自動的にBSデコーダオンラインスイッチは**連動** になります。

本機の電源を入れたあとに、 BSデコーダの電源を入れる

> ・本機の電源を入・切すると、BSデコーダの電源 も連動して入・切することを確認します。

■チャンネル切換時、スクランブル放送を受信すると、テレビ画面にデコーダ入力を5秒間表示します。

テレビ画面



チャンネルボタンで BS5チャンネルを選ぶ

・本体のジョグダイヤルでも選べます。

■本機とBSデコーダのBS音声スイッチを 両方ともテレビにしてください。




・BSデコーダの取扱説明書もお読みください。 ・ビデオ 2 切換スイッチを通常入力にすると、 ビデオ 2 は通常の外部入力になります。



WOWOWのタイマー録画で、録画開始時に BSデコーダの電源が入るようにするため、タ イマースタンバイする前に、BSデコーダの電 源が入であることを確認してください。

街星放送を見る (つづき)



ビデオ**2**切換スイッチを **BS**デコーダ入力にする

> ・自動的にBSデコーダオンラインスイッチは **連動**になります。

4

BS音声スイッチで独立を選ぶ

・独立音声が聞こえます。

本機の電源を入れたあとに、 BSデコーダの電源を入れる

・本機の電源を入・切すると、BSデコーダの 電源も連動して入・切することを確認します。 0

独立音声が聞こえないときは、BS デコーダの音声選択ボタンで独立を選ぶ

・スクランブル放送で二ヶ国語放送を聞く場合は、 BSデコーダの音声選択ボタンで聞きたい音声を 選んでください。

チャンネルボタンで BS5チャンネルを選ぶ


- 本体のジョグダイヤルでも選べます。
- ・独立音声が放送されていると、独立音声ラン プが点灯します。
- ■チャンネル切換時、スクランブル放送を受信すると、テレビ画面にデコーダ 入力を5秒間表示します。



- + S + S + G + G A 放送時、放送局と契約していない場合は音声が聞こえません。
- ・BSデコーダの取扱説明書もお読みください。
- ・独立音声放送がないときに独立の位置にすると、音声は出ません。
- ・WOWOWの画面が乱れていても、独立音声は 正常に録音できます。
- ・St. GIGAをタイマー録画する場合、本機 とBSデコーダのBS音声スイッチを両方とも 独立にしてください。

- ・スクランブル放送時、デジタル音声出力端子から出力される音声は、スクランブル信号のため 無音声になります。
- BSデコーダのデジタル音声出力端子からデジタルアンプなどへ接続してください。
- ・St. GIGAのタイマー録画で、録画開始時にBSデコーダの電源が入るようにするため、タイマースタンパイする前に、BSデコーダの電源が入であることを確認してください。

ハイビジョン放送を見る




ビデオ**2**切換スイッチを **BS**デコーダ入力にする

・自動的にBSデコーダオンラインスイッチは**連動** になります。

本機の電源を入れたあとに、MUSE-NTSC コンバーターの電源を入れる

・本機の電源を入・切すると、MUSE-NTSC コンバーターの電源も連動して入・切することを 確認します。 ■チャンネル切換時、ハイビジョン放送を受信 すると、テレビ画面にデコーダ入力を**5**秒間 表示します。

テレビ画面



チャンネルボタンで BS9チャンネルを選ぶ


・本体のジョグダイヤルでも選べます。



- ・MUSE-NTSCコンバーターの取扱説明書もお読みください。
- ・ビデオ 2 切換スイッチを通常入力にすると、 ビデオ 2 は通常の外部入力になります。



・ハイビジョン放送のタイマー録画で、録画開始 時にMUSE-NTSCコンパーターの電源が入 るようにするため、タイマースタンパイする前 に、MUSE-NTSCコンパーターの電源が入 であることを確認してください。




準備


- ●テレビの電源を入れます。
- ②テレビをビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(図3ページ参照)



テープを入れる


- 電源が入ります。
- つめのないテープを入れると再生を始めます。






再生ボタンを押す

再生が始まります。






■再生をやめるには、停止ボタンを押します。



- ・再生を始めると、トラッキングを自動的に調節
- します。 ・早送り/巻戻しするには、停止中に早送りまたは 巻戻しボタンを押します。 ・テープがなくなると、自動的に巻き戻します。
- ·一時停止するには一時停止ボタンを押します。 再生ボタンで戻します。
- ー時停止を5分以上続けると、テープやビデオ ヘッド保護のため、自動的に停止状態になります。






画面を見ながら早送り/巻戻し再生をする シャトルサーチ再生





テープの録画 早送り/巻戻し スピード ボタンの操作方法	標準	3 倍
一度ポンと押す(ラッチ [*])	7 倍速で再生します	21 倍速で再生します
押し続ける	7倍速で再生します	13 倍速で再生します



●指をはなすと通常再生に戻ります。

★ラッチ……手をはなしても飛ばし見再生を続けます。

CMを飛ばす

スキップサーチ



- ・再生中に、スキップボタンを1回押すと30秒ぶんを早送り再生します。
- ・押すたびに30秒刻みで最大2分(4回押す)まで飛ばし見できます。
- 再生ボタンで通常再生に戻ります。

番組	СМ	番組
	←早送り再生→	

スロー耳生するには






- ・一時停止ボタンを2秒以上押します。
- · 再生ボタンで通常再生に戻ります。



- ・シャトルサーチ再生、スキップサーチ、スロー
- 再生中は音声が出ません。 ・静止画再生またはスロー再生中にノイズが出る ときはトラッキング調節をしてください。 (配すページ参照)



テープを見る (つづき)



カウンターOnOOmOOsの位置を呼び出す ゼロリターン



停止または再生中に、ゼロリターンボタンを押します。

- ·自動的に 0 → 0 0 м 0 0 sの位置まで巻戻し(または早送り)して停止します。
- ・カウンターを $0 + 0 0 \times 0 0 s$ にするときは、カウンターリセットボタンを押します。

巻戻し/早送り中の画像をのぞき見する オープンサーチ






巻戻し中のときは 巻戻しボタンを押し続ける 早送り中のときは 早送りボタンを押し続ける





- ・押している間、のぞき見できます。
- ・指を離すと、もとの巻戻し/早送り に戻ります。
- ・オープンサーチ中の再生スピードは 7倍速(標準)または13倍速(3倍) です。






ジョグダイヤルを使ってコマ送り再生する





- リモコンで操作するときは、ジョグ/シャトルボタンを押してランプを点灯させます。
 - ・本体で操作するときは必要ありません。
- ② 再生または静止画再生中に、ジョグダイヤルを回すとコマ送り再生ができます。

停止中に本体のジョグダイヤルを回すと、ビデオのチャンネル切り換えができます。



● ジョグダイヤルの動きを止めると、 静止画再生になります。


シャトルリングを使って可変速再生する





- リモコンで操作するときは、ジョグ/シャトルボタンを押して ランプを点灯させます。
 - ・本体で操作するときは必要ありません。
- ② 再生または静止画再生中に、シャトルリングを回すと可変速再生ができます。

静止画再生



シャトルリングから手を離すと、静止画再生になります。




 ジョグ/シャトルボタンについて リモコンのジョグダイヤル/シャトルリングを 操作するときは、ジョグ/シャトルボタンを押 してランプを点灯させます。
 もう一度押すとランプは消えます。
 約1分以内に次の操作をしないとランプは自動 的に消えます。



・コマ送り再生、可変速再生中は音声が出ません。 ・静止画再生、スロー再生を5分以上続けると、 テープ保護のため自動的に停止状態になります。



テレビ量組を銀画する



準備


- テレビの電源を入れます。
- ❷ テレビをビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(区域ページ参照)
- ❸ リモコンのテレビ/ビデオ切換スイッチをビデオにします。


テープを入れる

つめがあることを確認します。 (風動ページ参照)











チャンネルボタンでチャンネルを選ぶ

- ・衛星放送も選べます。
- ・リモコンの場合は、数字ボタンでも選べます。
- ・本体の場合は、ジョグダイヤルでも選べます。





₩мемо

- ・録画を始めるとインデックス(頭出し信号)を 書き込みます。番組の頭出しに使用します。 (配置ページ参照)
- ・一時停止を5分以上続けると、テープやビデオ・ ヘッド保護のため自動的に停止します。
- ・テープがなくなると自動的に巻き戻します。 ・ワンタッチタイマー録画中にテーブがなくなる と、自動的にカセットが出て電源が切れます。
- ・テープの巻き終わり付近でカセットを入れると、 自動的に巻き戻します。
- ・録画時間を設定していない場合は電源が切れま せん。



標準/**3**倍ボタンで 録画スピードを選ぶ

3#






録画ボタンで録画を始める

・リモコンの場合は、録画ボタンを押しながら 再生ボタンを押します。

つめのないテープには録画できません。

録画



■録画をやめるには、停止ボタンを押します。

- ■録画を一時的にやめるには、一時停止ボタンを押します。
- ・再生ボタンで、また録画を始めます。

録画中に録画時間を設定し、自動的にビデオの電源を切るには

ワンタッチタイマー録画

録画を始めた後、もう一度録画ボタンを押します。


・録画ポタンを押すたびに、**30**分刻みで4時間まで設定できます。



テレビ画面



- ・設定した時間だけ録画したあと、自動的に電源が切れます。
- ・ワンタッチタイマー録画中に録画ボタンを押すと、録画時間 を変更できます。



│リモコンの録画ボタンでは操作できません。

■ワンタッチタイマー録画を途中でやめるには、停止ボタンを 押します。

録画していない部分をさがす

ブランクサーデ

停止状態でブランクボタンを押す

- ・未録画部分をさがし、停止します。
- ・テープ残量を表示します。
- ・表示を戻すときは、本体のカウンター/ 残量/時計表示切換ポタンを押します。

■途中でやめるには、停止ボタンを押します。

テレビ画面

本体表示窓

ブランクサーチ




ブランクサーチ終了後、録画を始める前に再生して、 ここから録画してよいか確認しましょう。



- ・録画時間を 4 時間以上または分刻みで合わせた いときは
- (例) 録画時間を5時間15分にする
- ワンタッチタイマー録画中に、送りボタンを押します。 (以後10秒以内に各操作を行います。)
- ②合わせボタンで5 (時間) にします。
- 3 送りボタンを押します。
- 介合わせボタンで15(分)にします。
- **⑤**送りボタンを押します。(設定完了) 最大 9 時間 5 9 分まで設定できます。



表面はに別の登録を見る(フラ番組録曲)



テレビ/ビデオ切換スイッチを ビデオにする

(表示例)

(テレビ画面

本体表示窓

テレビ/ビデオボタンで「ビデオ」 表示を消す ・A V 接続の場合は、テレビの λ カ切れ

A V 接続の場合は、テレビの入力切換を 「ビデオ」から「テレビ」にします。



·AV接続でない場合

テレビ側のチャンネル切換で、 見たい番組にする


・録画には影響しません。





A V 接続とは 付属のビデオ、オーディオコードを使って、テ レビとビデオを接続する方法です。 (配理) ページ参照)






テレビ/ビデオ切換スイッチを ビデオにする

(表示例) テレビ画面 本体表


- テレビ番組を録画中に、 **BS**オレンジボタンを押す

表示を点灯する
・ A V 接続の場合は、テレビの入力切換を
「テレビ」から「ビデオ」にします。





ビデオのチャンネルボタンで 見たい**BS**番組にする





テレビがBSチューナー内蔵でない場合は、BS番組を録画しながら、別のBS番組を見ることはできません。



- VHF/UHF放送番組を、テレビ番組と説明しています。
- ・衛星放送番組を、BS番組と説明しています。 BSモニター中は、主音声(日本語など)/副音声(外 国語)の切り換えはできません。





夕イマー手的 (リモコン)

ビデオ・プラス

Gコードを使ってタイマー予約する

リモコンにGコードを入れ、本体へ転送します。本体では2週間先まで8つの番組が予約できます。







00 ドラえもん 「苦楽メーター」 「旅行窓セット」 30 はなきんデータランド 初公開、人気オーディ ション傾向と対策 9230





上のテレビ欄の午後7時から7時30分の番組を標準モードで予約する場合


準備

- ●つめのついたカセットを入れます。
- ②本体の時刻合わせをします。(■□ページ参照)
- ❸本体のガイドチャンネル設定をします。 (ページ参照)
- 4 リモコンの時刻合わせをします。 (国際ページ参照)
- ❺新聞や雑誌などを用意してください。

リモコン表示窓




予約開始 予約開始ボタンを押す





Gコード(番組予約番号)の入力 数字ボタンを押す





・Gコードの入力をまちがえたときは、取消しボ タンを押し、再度数字ボタンで入力してくださ (1₀

取消レポタンを押すごとに、右から1つずつ取 り消されます。



録画スピード 標準/3倍ボタンを押す





予約内容を本体へ転送する 転送ボタンを押す

・本体が正しく受け取ると「ピー」と音が鳴り、 予約内容を5秒間表示します。





- ・リモコンには1番組しか入力できません。
- · 2つ以上予約するときは、2~4の操作をくり 返します。

設定が終わったら



タイマースタンバイにする タイマーボタンを押す

- ・ ①表示が点灯し、電源が切れます。
- · ①表示が点滅するときは 📆 ページをご覧下さい。



これで準備OKです。

本体へ転送した予約内容を確認するには ■ ページをご覧ください。

本体へ転送した予約内容を取り消すには ■ ページをご覧ください。

野球などで番組の延長が予想されるときは **図**ページをご覧ください。

毎週または月~金曜日の同じ時間の番組を予約するには ② の操作後、


毎週/月一金ボタンを1回押す→毎週予約 毎週/月一金ボタンを2回押す→月~金曜日の予約 毎週/月一金ボタンを3回押す→もとに戻ります



- ・リモコン表示窓に"Error"を表示したら
- ●番組の開始時刻が過ぎている
- 2 現在から2週間より先の予約をしたとき ⑤ Gコードの入力が正しくないとき このような場合は、数字ボタンで再度Gコード を入力してください。
- Gコードによる予約の場合、実際の番組よりも 多少長めに録画されることがあります。 外部入力の予約はリモコンではできません。
- 本体側で予約します。(次ページ参照)



夕イマー予約 (本族)



(例) 今日、午後7時から8時30分まで、BS5チャンネルを標準モードで予約します。

準備

- つめのついたカセットを入れます。
- 参本体の時刻合わせをします。(■ページ参照)

0

予約開始 予約開始ボタンを押す




快速本日予約 本日または深夜予約 (開始時刻が現在時 刻から24時間以内) の場合3へ進みます。



曜日 曜日ボタンを押す

毎日または毎週予約をする場合、 ーボタンを押し続けると早く呼び出せます。び出せます。ページ参照)





開始時刻 開始時刻ボタンを押す

- ・押し続けると、30分刻みで変わります。
- ・1回づつ押すと、1分刻みで変わります。





終了時刻 終了時刻ボタンを押す

- ・押し続けると、30分刻みで変わります。
- ・1回づつ押すと、1分刻みで変わります。





チャンネル チャンネルボタンを押す

- ·BS番組を予約するときは、チャンネル ジボタンを押します。
- ・外部入力を予約するときは、入力切換ボダンでL1(または L2、L3)にします。





録画スピード 標準/**3**倍ボタンを押す





・まちがえたときは、変更したい項目に対応する ボタンを押して変更してください。



予約開始ボタンで表示を戻す


さらに予約したいときは、●~⑦の操作をくり返します。

設定が終わったら



タイマースタンバイにする タイマーボタンを押す

- ・○表示が点灯し、電源が切れます。
- ・ ①表示が点滅するときは 100 ページをご覧下さい。







これで準備OKです。

予約の確認/取消しをするには

| Man ページをご覧ください。

予約の確認をする





準備

- ●本体表示窓に⊕が表示しているときは、タイマーボタンで⊕表示を消し、電源を入れます。
- ② テレビの電源を入れ、ビデオチャンネル(1か2、ビデオ)にします。(20ページ参照)

0

予約確認ボタンで予約内容を確認する

・本体表示窓の2番目以降を確認するときは、予約確認ボタンを押して予約番号を選びます。

現在時刻を金曜日午前7:30とします。



予約の開始時刻が明朝5時までの録画時間の合計を出します。

| 標準モードに換算してトータル時間を表示します。|

本体表示窓




本体表示窓ではトータル時間を表示しません。



タイマーボタンを押す

・本体表示窓に←)表示が点灯し、タイマースタンバイになります。





・ 深夜 0:00 → 朝4:59の間に予約確認リスト画面を表示すると、"本日"と表示されるものの合計録画時間を計算し、"本日トータル時間 ○ 分"と表示します。



予約確認リスト画面ではこんなこともできます。

野球などで番組の延長が予想され、 予約の終了時刻を延長したい


- ●本体表示窓に が表示しているときは、タイマーボタンで 表示を消し、電源を入れます。
- 予約確認ボタンを押します。・予約確認画面を表示します。



❸予約確認ボタンで、終了時刻を変更したい 予約番号に点滅を合わせます。



4本体の終了時刻ボタンで変更します。




- タイマーボタンでタイマースタンバイにします。
 - ・本体表示窓に (→) が表示します。

明朝5時以降の予約もあり、すべての 合計録画時間を知りたいときは

- 本体表示窓に が表示しているときは、 タイマーボタンで ○ 表示を消し、電源 を入れます。
- 予約確認ボタンを押します。・予約確認画面を表示します。



- ❸ 予約確認ボタンを押して、一番下の予約番号に点滅を合わせます。
 - ・すべての合計録画時間を表示します。





- - ・本体表示窓に (一) が表示します。



(こ) タイマーラ約 (つづき)

予約を取消す





・本体表示窓に 〇 が表示しているときは、タイマーボタンで 〇 表示を消し、電源を入れます。

予約確認ボタンで予約内容を 表示する

・予約確認ボタンで取り消したい予約番号 を点滅させます。 テレヒ画面


本体表示窓





取消しボタンで予約を取り 消す





テレビ画面に戻すには予約確認リスト画面が消えるまで 予約確認ボタンを押す

・タイマースタンバイにするときは、タイマーボタンで本体表示窓 に ○ を表示させてください。



・リモコンで予約を取り消すときは、リモコン表示窓に時計が表示されているときに行ってください。 Gコード番号が表示されているときは、予約開始ボタンを押して、時計表示に戻してから取り消してください。




本体のタイマー予約で毎週、毎日予約をするには

タイマー予約〔本体〕 (電弧ページ参照) の曜日設定で、曜日ボタンを押すごとに、毎週、毎日予約などの設定ができます。


・毎日予約をするときは、曜日(一)ボタンを押し続けると早く呼び出せます。

予約	曜日(一)ボタンで設定します。	
月~木曜の予約	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	本体表示窓 月火 毎週 水木
月〜金曜の予約	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	月火 海週
月〜土曜の予約	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	大木金型 (自由のできる (自由の) (自由
毎日予約	日 月 火 水 木 金 土	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
毎週予約 ・毎週金曜日の番組を録画したい	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	We have the second of the seco
2週目予約 ・来週の水曜日の番組を録画したい	日月火水木金土 (1) 2 3 4 5 6 (1) 2 3 4 5 6 (2) 3 6 6 (3) 4 7 8 9 10 11 12 13 (4) 15 16 17 18 19 20 (2) 21 22 23 24 25 26 27 (2) 28 29 30	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





停止または再生中に**VISS**スキャンボタンで番地を選ぶ




(テレビ画面)

本体表示窓


viss -2

・2つ前の番地を選ぶ




- ・VISSスキャンボタンを押すと、希望の番地をさがし自動的に再生します。
- ・押すごとに数字が増え、逆方向のボタンを押すと、数字が減ります。
- ・最高9番地まで指定できます。

■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。





頭出し信号の書込み/消去



頭出し信号の書込み

録画およびタイマー録画の開始部分には自動的にインデックスが書き込まれます。

書込みボタンを押す



録画+時停止または静止画再生 させてから書き込むには


書込みボタンを押してから再生 ボタンを押す ______



こんなときは書き込めません

- ●誤消去防止の「つめ」が折れているカセット
- ●何も記録されていないところ (未録画部分)

頭出し信号の消去



2

消去ボタンを押す

自動的にテープを送り、 書き込まれているインデッ クスを消去します。



VISS 表示が消えると取り消し終了

テープはそのまま再生を 続けます。




- ・記録済みテープにインデックスを書き込むときは、再生状態で行ってください。録画状態では前の画像、音声が消されます。
- ・となりのインデックスとは多少離して書込んでください。
- 近すぎると誤動作することがあります。

- VISS 表示が点灯、点滅しているときは、他のボタン操作はしないでください。
- ・インデックスのそばで「標準」から「3倍」に切り換えられていると、インデックスの書込みや消去をしたあとで画像が乱れることがあります。

・・・テープ残量の確認

- プの残り時間を調べる -プ残量

録画または再生中、テープの残り時間を調べたいときに便利です。





残量ボタンを押す

- 表示している録画スピード(標準/3倍)で 計算します。
- ・表示を戻すときは、残量ボタンを押します。 ボタンを押すごとに

テープ残量表示→時計表示→カウンター表示

■カセットを入れると、自動的に残量計算を始 めます。


テレビ画面

本体表示窓



残量

1:35



テープの残り時間を早く知りたいときは


カセットを入れる前に、モード選択画面のテープ選択の位置を、 使用するテープの長さに合わせてください。

(操作方法は 雲圏 ページをご覧ください)

~ T 1 2 0 ····· 1 2 0 分以下のテープを使用するとき T 1 4 0 ~····· 1 4 0 分以上のテープを使用するとき

・通常はオートにしてください。

テレビ画面







- ・残量時間は目安です。 ・使用するカセットによっては、残量表示に時間 がかかったり、正しい残量を表示しないことが あります。
- ・残量計算中は."--:-"表示または残量表 示が点滅することがあります。



テープの始めから自動的に再生する ネクストファンクションメモリー

タイマー録画終了後、テープの始めから見たいときなどに便利です。






0


巻戻しボタンを押したあとすぐに、 **再生ボタン**を押す

・テープの始めから自動的に再生します。

テレビ画面

本体表示窓






テープの始めで自動的に カセットを出すには

巻戻しボタンを押したあとに 取出しボタンを押します。



テープの始めで自動的に タイマースタンバイにす るには

巻戻しボタンを押したあとに タイマーボタンを押します。



テープの始めで自動的に 電源を切るには

巻戻しボタンを押したあとに 電源ボタンを押します。





カウンター 0 H 0 0 M 0 0 S の位置で上の動作をさせたいときは、巻戻しボタンのかわりに本体のゼロリターンボタンを押します。






不要な場面を入れずに録画する

録画中に不要な部分をカットし、続けて録画する リテイク機能

録画一時停止中に、録画してしまったCMなどをカットし、番組の終わりから続きをピタリ 録画できます。



・CM中に録画一時停止にします。

- 0
- ジョグ/シャトルボタンを押す
- ・ランプが点灯します。
- ・本体のジョグダイヤル/シャトルリングで操作するときは ② へ進みます。
- 録画一時停止状態から、**ジョグダ** イヤルで番組の終わりをさがす

シャトルリングも使用できます。

終わりが見つかったら、手を離す・静止画再生の後、録画一時停止状態になりま



録画したい場面で**再生ボタン**を 押す

・録画を開始します。

巻戻し(または早送り)ボタンで も操作できます。

- ②頭出ししたい場面で手を離すと、録画 一時停止状態になります。
- **3**録画したい場面で再生ボタンを押します。


録画を開始します。



・リテイク中にノイズが出ることがあります。



聞きたい音声を選ぶ



日本語と外国語が同時に聞こえたら

Hi-Fi音声ボタンを押すごとに、下のように表示が変わります。

主音声十副音声 主音声(日本語など) 副音声(外国語)					
テレビ 画 面] }左	右*【 -	▶ 】♪左	_	右∙【
本 体表示窓	Hi-Fi	L R	→ Hi-Fi	□ →	Hi-Fi

インサート編集やアフレコ編集したテープを聞く

音声出力切換ボタンを押すごとに、下のように表示が変わります。

		5 声		ノーマル音声			ミックス音	
テレビ 画 面])•左	右*【 -	-	ノーマル	_	-	ミックス	
本 体 表示窓	Hi-Fi	L R	-	ノーマル	_	-	Hi-Fi ノーマル	L R
		<u> </u>					1	




- ・Hi-Fi録音されていないテープはノーマル音声を 再生します。



二ヶ国語放送(日本語と外国語)を録音する

ご購入時、二ヶ国語放送を録音すると、主音声(日本語など)だけを録音します。外国語放送を録音し たい方は、録音音声をあらかじめ選んでください。テレビ画面に出る表示項目を見ながら設定します。



モード選択ボタンで、モード選択 画面を表示する

テレビ画面

* モード選択 * (者) オンスクリーン ブルーパック HIET. ノーマル ミックス S-VHS記録 オート 二ヶ国語音声録音 王 ŧЛ 主*酮 7-1 テープ選択 ~ T 120 T 140~

モード選択ボタンで、二ヶ国語音 声録音を選ぶ

> ・モード選択ボタンを押すごとに、下の項目へ 進みます。

* モード選択 * オンスクリーン オート ブルーバック オーディオ ノーマル ミックス S-VHS記録 オート ŧŋ ニヶ国語音声録音 📑 <u>オート</u> ∼T120 T140∼ テープ選択

モード設定ボタンで、主*副にする ・日本語と外国語を録音します。

* モード選択 * オンスクリーン オート ブルーパック オーディオ L A L ノーマル ミックス S-VHS配線 **オ**ート ŁΠ 岐ず二ヶ国語音声録音 主×副 オート ~ T120 T140~

■テレビ画面に戻すには、モード選択画面が消えるまでモード選択ボタンを押します。



・日本語と外国語の両方を録音したテープを聞く ときには、HiーFi音声ポタンで聞きたい音声 を選びます。


録画中に切り換えても大丈夫です。 ・主*副の位置で二ヶ国語放送を録音すると、ノ ーマル音声トラックには主音声が録音されます。

· 停電などがあり、時計表示が 0 : 0 0 で点滅し ているときは、主のポジションに戻りますので、 主*副にしたい方は、もう一度設定し直してく ださい。



Hi-Fi録音レベルを手動調節する

大きな音から小さな音までのレベル差(ダイナミックレンジ)が大きい音声は、手動調節したほうが迫力のある音で録音できます。クラシックなどでシーンと静かな演奏からいきなり大きな演奏曲に変わったり、逆にシンバルやドラムの大きな音から静かな演奏にと、変化の激しい音声のときに効果的です。通常は、Hi-Fi自動録音スイッチを入にしてください。自動的に適正なレベルに調節します。





Hi-Fi自動録音スイッチを切にする




録音レベルつまみとバランスつまみで調節する

・レベルメーターを見ながら、最大録音レベルのときに赤いランプが点灯するように調節します。



手動調節するとき、録音レベルが低過ぎるとノイズが多くなり、高過ぎるとひずみが多くなり ますのでご注意ください。





テープに合わせた画質調節

映像ポジション

映像ポジションボタンで画質を選びます。

・ボタンを押すごとに、現在の状態をテレビ画面に表示します。

→ レンタル:レンタルビデオ再生時

ダビング:ダビングするとき

-- スタンダード:標準





テレビ画面に映像ポジション表示がでないときは、モード選択画面のオンスクリーンをオートにしてください。 (運動ページ参照)

3倍モード録画テープの画質を調節する

3倍専用ヘッド

3倍専用ヘッドスイッチで合わせます。

入:3倍モードが高画質で楽しめます。通常はこの位置で使用してください。

切:3倍で録画したテープを再生中、ざらつきがある場合や画面の上下にノイズが出るときは**切**にしてください。

・3倍モード録画時は、3倍専用ヘッドで録画します。




· S-VHSの3倍モードで録画したテープを再生中、 ノイズが多いときや少しソフトな映像にしたい ときは、3倍専用ヘッドスイッチを**切**にしてく ださい。



・3倍モード専用ヘッドで再生中、いろいろな速さ に変えるときや再生に戻すときに、ノイズやゆれ が出ることがあります。





ノイズで見づらいとき

トラッキング調節

本機は、オートトラッキング機能付きです。 他のビデオで録画したテープを再生すると出る ノイズを、自動的に消します。

- ·調節中は、AT表示が点滅します。
- ・調節されないとき……
 - 動 オートトラッキングボタンを押し、A T表示を消します。
 - ♪ トラッキング(一)または(+)ボタンで調節します。



(トラッキングが合っていない場合)



・静止画再生またはスロー再生中にノイズがでる ときは、一時停止ボタンを 2 秒以上押してスロ 一再生にし、トラッキング(一)または(十) ボタンで調節します。



・録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープの場合、十分に調整できないことがあります。

静止画再生中に上下にゆれるとき 垂直同期調節

ゆれが止まるまで、垂直同期ボタンを押し

ます。





・テレビの種類によっては、ゆれを止めることができない場合があります。

お好みの画質に合わせる

画質調整つまみでお好みの画質に合わせて ください。

ソフト……ノイズの目立たないやわらかな画像

シャープ…鮮明な画像


・通常は中央の位置にしてください。





オートキャリブレーション

オートキャリプレーションとは 使用するテープの特性を調べて、記録レベルを最適状態に設定し録画します。 設定されたデータは本体に記憶され、ポタンひとつですぐに呼び出せます。 同じテープをよく使用するときに便利です。






メーカーや、同じメーカーでもテープの種類が 異なる場合は、再度オートキャリブレーション を行ってください。 使用するテーブがすでにオートキャリブレーションを行ったかどうか定かでない場合は、再度 オートキャリブレーションを行ってください。




テープを入れる

つめがあることを確認します。








標準/3倍ボタンで録画スピード を選ぶ





ー時停止ボタンを押しながら録画 ボタンを押し、録画一時停止にする






AUTO CAL.表示が点滅するまで オートキャリブレーションボタン を押し続ける

・自動的にテープの特性を調べます。 (25 秒ぐらいかかります)

動作内容:録画一時停止→録画→巻戻し→再生

→巻戻し→録画一時停止




最適状態を検出中

検出終了



録画するときは、再生ボタンを押す

・録画を始めます。



- ■1つのテープに「標準」、「3倍」両方のスピードで録画するときは、**②~④**の操作 をくり返し、「標準」、「**3**倍」についてそれぞれオートキャリブレーションを行っ た後、録画やタイマー録画を行います。
- ■すでにオートキャリブレーションした テープを使用するときは
- オートキャリブレーションしたテープを入れ ます。
- ② オートキャリブレーションボタンを 1 回押し
 - · AUTO CAL.表示が点灯します。
- 3 録画をします。

■タイマー録画をするときは

- ます。
- オートキャリブレーションボタンを1回押し ます。

AUTO CAL.表示が点灯します。

② タイマー予約を行います。

| ~ | ページをご覧ください。



- オートキャリプレーションを行う場合は、テープの未録画部分または、消してもよい部分で行 うことをおすすめします。
- ・つなぎ録りする場合は、録画を始める前に再生して、ここから録画してよいか確認しましょう。 ・AUTO CAL表示が点滅中は、チャンネルの切
- り換えができません。
- ・テープの傷がある部分では、オートキャリブレ ーションが正しく動作しない場合があります。




テープを取り出すと、AUTO CAL表示が消え、オートキャリプレーションモードは解 除されます。

本機では次のような編集ができます。

編集名	こんなときに	本機をどちらに 使用するか	参照ページ
ダビング	・同じ内容のテープをもう一本作りたいとき ・S-VHS方式で録画したテープをVHS方式のテープ に録画し直したいとき	再生側/録画側 どちらでもよい	35 ~ 85
マルチダビング	・不要な場面をカットしたり、順序を入れ換えて別のビデオにダビングしたいとき	再生側	.86
プリロール編集	・編集精度の高いダビングをしたいとき	録画側	353
インサート編集	・タイトルを入れたいとき・ビデオムービーを使って別の映像を入れたいとき・編集精度の高いインサート編集をしたいときは パージのプリロールインサート編集を行ってください。	録画側	(1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
アフレコ編集	・BGMを入れたいとき	録画側	83


- プリロール編集 ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続します。 編集点の精度を高めるため、再生側テープの編集開始点 より約5秒前まで戻り、安定した走行をさせます。
 - ●プリロール編集時のテープの動き





・マルチダビングもブリロール編集と同じように、 再生側(本機)のみ約5秒間のブリロールを行 います。

テープのコピー(ダビング)



映像ポジションボタンでダビ ングポジションにする

(配置ページ参照)

入力切換ボタンでビデオ**1**ランプを点灯させる

・チャンネル表示は**L 1** (外部入力) に なります。

ー時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時 停止にする ダビングしたい部分の少し前から 再生する

ダビングしたい場面で**再生ボタ ン**を押す

録画を始めます。

- ■録画を一時的に止めるには、一時停止ボタン を押します。
- ■終了するときは停止ボタンを押します。
 - ・本機→再生側の順に停止してください。
- ■テレビ番組のチャンネルに戻すときは、チャ ンネルボタンを押します。




- ・ダビング終了後は、映像ポジションボタンでスタンダードポジションに戻してください。
- ・本機背面のビデオ 2 切換スイッチをBSデコーダ入力にすると、ビデオ 2 の入力端子はBSデコーダ入力専用となり、前面のビデオ2のランブは点灯しません。




- ・録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。・ 本なたがビデオテーブレコーダーで録画(経音)
- あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音) したものは、個人として楽しむなどの他は著作 権法上、権利者に無断で使用できません。



テープのコピー (ダビング) (つづき)





- モード選択画面のオンスクリーン を切にする (ページ参照)
- 外部入力にする ②録画一時停止にする
- - ■終了するときは、停止ボタンを押します。 ・録画側→本機の順に停止してください。



ダビング終了後は、映像ポジションボタンでスタンダードポジションに戻してください。 また、モード選択画面のオンスクリーンをオートに戻してください。

ビデオムービーで再生、本機で録画する場合 マスターエディットコントロール ・マスターエディットコントロール機能とは ダビング時、本機の録画スタート/ストップをビデオムービー側で操作することです。 ・ビデオムービーの取扱説明書もお読みください。 → 信号の流れ ビデオムービーにS出力端子がある 場合に接続します。 再生側 録画側。 ビクタービデオムービー S出力端子へ S1入力端子へ (本機) Sビデオコード (付属) -- United Disease 映像/音声(左)入力端子へ AV出力端子へ S入力優先です。 AV出力コード(ビデオムービー付属) リモートポーズ端子へ ビデオ2 ムーピー 映像ポジション 入力切換

- 映像ポジションボタンでダビ ングポジションにする (で ページ参照)
- **入力切換ボタン**でムービーラ ンプを点灯させる ・チャンネル表示はL3(外部入力)に

なります。

一時停止ボタン録画ボタンを押し、録画一時停止にする

- ダビングしたい場面で静止画再生 にする
- **ら** ビデオムービーの**エディットボタン** を押す
 - ・ 自動的に録画を始めます。
- ■録画を一時的に止めるには、ビデオムービー の一時停止ボタンを押します。
 - ・再びダビングするときは、ビデオムービーのエディットボタンを押します。
- ■終了するときは、ビデオムービーの停止ボタンを押します。
 - ・本機は録画一時停止になります。
- ■テレビ番組のチャンネルに戻すときは、チャンネルボタンを押します。




・ダビング終了後は、映像ポジションボタンでスタンダードポジションに戻してください。




・録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。

マルチダビング

不要な場面をカットしたり、順序を入れ替えて別のビデオにダビングするときに便利です。 最大8プログラムまで設定できます。 本機は再生側として使用し、ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続します。








マルチダビングボタンを押す

・マルチダビング画面を表示します。


テレビ画面





編集開始点(イン点)を探す

テープを再生し、編集開始点でここから/ ここまでボタンを押す





編集終了点(アウト点)を探す

編集終了点でここから/ここまでボタンを 押す

·**②** ~**③** のくり返しで、最大8つまで登録 できます。





- 外部入力にする
- 2 録画一時停止にする

6

編集開始

開始ボタンを押す

- ・プログラム番号順に編集が始まり、 最後のアウト点まで自動的にダビン グします。
- ・アウト点から次のイン点までは、早送り/巻戻し再生(サーチ)で探します。
- ・編集が終わると 本 機 → 停止状態 録画側 → 録画一時停止状態



編集終了

録画側ビデオを停止する



マルチダビングボタンを押す

・マルチダビング画面が消えます。(これでマルチダビング終了です)

イン点、アウト点を取消しまたは変更したいときは **②**の操作数であ

❸の操作終了後

- (1) 取消レボタンを押します。
 - ・最後に登録したカウンター値が消えます。 取消しボタンを押すごとに、最後から順に消えます。 途中のカウンター値の取消しまたは変更はできません。
- (2)変更するときは、2~3の操作を行ってください。



0:45:20 トータル時間 0:03:20




- ・アウト点のカウンター値は、イン点より大きい 値でのみ設定できます。
- ・イン点、アウト点を設定するときに、早送り、 巻戻し、VISSスキャンなどで探すと、設定した場面より多少ずれることがあります。なるべく、早送り/巻戻し再生(サーチ)で探すことをおすすめします。
- ・アウト点が設定されていないプログラムは実行 しません。
- ・イン点からアウト点の間は、1秒以上離して設定することをおすすめします。
- ・イン点、アウト点のカウンター表示には、1秒 以下の数値を表示しないため、各プログラムの カウンター表示の合計とトータル時間が合わな いことがあります。
- ・アウト点から次のイン点までの早送り/巻戻し 再生(サーチ)時間が5分以上かかると、録画側 の録画一時停止が解除するため編集できません。
- ・テープの始めや終わりの部分では、マルチダビ ングができないことがあります。

一)ブリロール編集

ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続し、編集精度の高いコピー〔ダビング〕を行います。 プリロール編集とは、ダビング時、自動的に再生 側ビデオを編集点の数秒手前(約5秒)まで巻戻 してから再生を開始させ、編集点で録画側ビデオ の録画を開始させる機能です。

本機ともう一台のビデオが安定した編集を始めますので、つなぎ目のきれいなテープに仕上がります。 本機は録画側として使用します。





準備

本 機: つめのついたカセットを入れます。 再生側:編集したいカセットを入れます。

入力切換ボタンで、接続した端子を選ぶ

・入力切換ボタンを押すごとに

→ L1 (背面入力) ---- L2 (背面入力)-

--L3 (前面入力)←

·BS デコーダ接続時、L2 は表示しません。

2

編集開始点を探す

テープを再生し、編集開始点で静止画再生状態にする

3

録画開始点を探す

テープを再生し、ジョグダイヤル/シャトルリングなどで録画開始点を探し、静止画再生状態に する

録画ボタンを押す

・録画一時停止状態になります。

9

編集開始

プリロール編集のスタートボタンを押す

再生側ビデオ:約5秒間プリロールしたあと再生を始めます。

録画側ビデオ:編集開始点で録画を始めます。

(本機)

(3)

編集終了

編集終了点で、プリロール編集の一時停止ボタンを押す

再生側ビデオ:押した位置から2秒後に静止画再生状態になります。

録画側ビデオ:録画一時停止状態になります。

(本機)

7

さらに続けるときは

- (1)再生側ビデオで編集開始点を探し、静止画再生状態にする
- (2) 6 の操作をする

(3)

プリロール編集をやめるときは 本機→再生側の順に停止ボタンを押す




●の操作で、録画側ビデオの録画開始点を正確に 合わせるときは

録画一時停止中にジョグダイヤル/シャトルリングを回して録画開始点を探し、録画を始めたい位置で手を離すと自動的に録画一時停止状態に戻ります。




・マルチダビングとは違い、2つ以上のプログラムを設定して編集することはできません。

録画済みテープの一部を他の映像とHi-Fi音声に入れ換えることをインサート編集といいます。 ノーマル音声には、編集前の音声が残ります。 本機は録画側として使用します。



●映像入力端子を使用する場合、S端子にはコードを接続しないでください。





- 他のビデオ機器の映像をインサート編集する場合は、インサートする再生画像が安定してから行ってください。
- ・インサート編集中に無記録部分になっても、インサート編集は続行します。
- インサート編集とは、録画済みカセットにあとから映像とHi-Fi音声を挿入する手法です。そのため、インサート編集する部分に無記録部分があると、編集終了点がずれますのでご注意ください。
- ・「つめ」のついていないカセットではインサート編集ができません。「つめ」の部分にセロハンテープを貼ってからご使用ください。
- ・インサート編集部分の途中で録画スピード(標準/3倍)が変わっている場合は、インサートする場面が乱れますのでご注意ください。

準備

本機につめのついたカセットを入れます。

テレビ画面

本体表示窓


0


入力切換ボタンで、接続した端子を選ぶ

・入力切換ボタンを押すごとに

---L3 (前面入力)←


·BSデコーダ接続時、L2は表示しません。






2

テープを再生し、インサートの終了点で 一時停止ボタンを押す



3

カウンターリセットボタンを押す






微

ジョグダイヤル/シャトルリングでイン サートの開始点を探し、手を離す


・静止画再生状態になります。




6

インサートボタンを押す

・インサートの一時停止になります。





6

インサートしたい映像、音声を準備し、


再生する




インサートしたい場面で、再生ボタンを 押す

・インサート編集が始まります。

カウンターが [...]] になると、自動的に編集を終了し、再生状態になります。





■途中でインサート編集をやめるときは

カウンターリセットボタンを押します。編集 を終了し再生状態になります。 ■インサート編集時、ノーマル音声にHi-Fi音声と同じ音声を入れたいときは


⑤のインサートボタンを押した後に、アフレコボタンを押します。

(本体表示窓は | □ □ | → □ □ 表示へと変わります。)

インサート編集 (つづき)

編集精度の高いインサート編集をする プリロールインサート編集

プリロール編集 (ページ参照) を利用してインサート編集を行います。 再生側ビデオのみ、編集開始点で約5秒間のプリロール動作を行います。 本機は録画側として使用し、ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続します。



再生側に5端子がない場合は付属の ビデオコードをご使用ください。 S映像出力端子へ Sビデオコード(付属) 音声出力端子へ 音声入力端子へ (本機)

再生即

音声出力端子へ 音声人力端子へ 音声人力端子へ オーディオコード (付属)

N. C. Statement

プリロール端子へ

リモートポーズ(入力)端子へ

ミニブラグコード(別売) ・CN-120A(1.5m) ・CN-125A(3.0m)

準備

本機につめのついたカセットを入れます。

入力切換ボタンで、接続した 端子を選ぶ

・入力切換ボタンを押すごとに→L1(背面入力) → L2(背面入力)・

- L 3 (前面入力)◆

·BSデコーダ接続時、L2 は表示しません。

インサートの終了点を探す テープを再生し、ジョグダイヤル/シャ トルリングなどでインサートの終了点を

・静止画再生状態になります。

ます。 カウンターリセットボタンを 押す

本体表示窓

探し、手を離す



インサートの開始点を探す ジョグダイヤル/シャトルリングなどで インサートの開始点を探し、手を離す

・静止画再生状態になります。


6

インサートボタンを押す

・インサートの一時停止になります。

S SSESSE S S LLUTTURE C

本体表示窓



6

編集開始点を探す

テープを再生し、編集開始点で静止画再生 状態にする

7

編集開始

プリロール編集のスタートボタンを押す

再生側ビデオ:約5秒間プリロールしたあ

と再生を始めます。

録画側ビデオ:編集開始点でインサート編

(本機) 集を始めます。

カウンターが 0,00,00,になると、自動的に編集を終了し、再生状態になります。


■途中でプリロールインサート編集をやめると きは

カウンターリセットボタンを押します。編集を終了し 再生状態になります。


アフレコ編集

録画済みテープに音声のみをあとから録音することをアフレコ(アフターレコーディング)編集といいます。**Hi-Fi**音声にはアフレコできませんので、**Hi-Fi**音声はアフレコ編集する前の音声が残ります。

本機は録画側として使用します。







または



→ 信号の流れ

音声出力端子へ 音声入力端子へ

オーディオコード(付属)

録画側

(本機)



準備

本機につめのついたカセットを入れます。


入力切換ボタンで、接続した端子を選ぶ・入力切換ボタンを押すごとに

→L1 (背面入力) → L2 (背面入力) —

_____L3(前面入力)←

- ·BSデコーダ接続時、L2は表示しません。
- テープを再生し、ジョグダイヤル/シャトルリングなどでアフレコの開始点を探し、手を離す
 - ・静止画再生状態になります。
 - アフレコボタンを押す
 - ・アフレコの一時停止になります。

本体表示窓





- ・編集終了点でカウンターを1.00,00,にすると、 画型ページのインサート編集と同じようにカウ ンターが1.00,00,になると自動的にアフレコ編 集を終マし、再生状態になります。
- 集を終了し、再生状態になります。 ・アフレコ編集したテープを聞くときは ジをご覧ください。



アフレコしたい音声を準備する

6

アフレコしたいところで、再生ボタ ンを押す

- ・アフレコ編集が始まります。
- (3)


アフレコ編集をやめるときは、停止 ボタンを押す




- 「つめ」のついていないカセットでは、アフレコできません。「つめ」がない場合はセロハンテープを貼ってからご使用ください。アフレコ編集終了後はノーマル音声になってい
- ・アフレコ編集終了後はノーマル音声になっているので、本体の音声出力切換ボタンでHi-Fi音声に戻しておいてください。

ハイビジョン放送を横長画面で楽しむ

MUSE-NTSCコンバーターを使ってハイビジョン放送を受信すると、MUSE-NTSCコンバーター側で次の3つの画面に変換することができます。




マルチワイドビジョンテレビ(画面比率16:9)で見る場合(接続は 🚅 🕻 🚅 ページをご覧ください)



現行方式(画面比率4:3)テレビで見る場合(接続は 🙉 、🙉 ページをご覧ください)

本機のフルモードスイッチの位置に関係なく、MUSE-NTSCコンバーター側で選んだ画面が映ります。



フルモードスイッチ

オート:通常はオートにします。

強制:アナモフィックレンズを使ったビデオムービーから 本機で録画したものをマルチワイドビジョンテレビ

で見るときは強制にします。(右ページ参照)



・S1入力端子からフルモードのコントロール信号が入力されると本体表示窓のFULL表示が 点灯します。

思えている。 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。 ・MUSE-NTSCコンパーター、マルチワイドビジョンテレビとの接続は配理ページをご覧ください。

アナモフィックレンズを使ったビデオムービーからの横長画面記録

本機では、ビクターのビデオムービーGR-S707にアナモフィックレンズ(GL-VC707)を取り付けて撮影した映像に横長信号を追加して記録します。マルチワイドビジョンと接続すると映画館と同じようにワイドな画面でお楽しみいただけます。


→ 信号の流れ


再生側


ビクタービデオムービー (別売 GR-S707)



ビデオムービー用 アナモフィックレンズ (別売 GL-VC707)







0

<mark>フルモードスイッチを強制</mark>に する

· FULL 表示が点灯します。

2

入力切換ボタンでムービーラ ンプを点灯させる

· チャンネル表示部はL3になります。

一時停止ボタンを押しながら **録画ボタン**を押し、録画一時 停止にする



ダビングしたい場面で静止画再生に する

9

ビデオムービーの**エディットボタン** を押す

・自動的に録画を始めます。

- ■録画を一時的に止めるには、ビデオムービー の一時停止ボタンを押します。
 - ・再びダビングするときは、ビデオムービーのエディットボタンを押します。
- ■終了するときは、ビデオムービーの停止ボタンを押します。
 - ・本機は録画一時停止になります。
- ■テレビ番組のチャンネルに戻すときは、チャンネルボタンを押します。



- ・横長信号の出力は本機のS1出力端子からのみ出力します。
- ・横長画面を楽しむには、各機器間の映像端子 をSビデオコードで接続してください。
- ・上記の接続で録画中にBSオレンジボタンを押すと、ハイビジョン放送以外のBS番組の画像が横方向に伸びることがあります。


裏連システムとの接続


長時間のBS番組をタイマー録画する BSリレーREC

BSチューナーを独立に使用し、長時間のBS番組を2台のビデオでリレー録画します。

→ 信号の流れ


(本機)





音声出力端子へ

音声入力端子へ



オーディオコード(付属)



本機のタイマー予約を設定する

- ・番組の終わりの時刻をタイマー終了時刻にし ます。
- 2

他機のタイマー予約を設定する


- ・本機のテープがなくなる時刻から番組終了時刻までを設定します。
- 外部入力にします。
- 3

本機、他機ともタイマースタンバイに する

BSリレー**REC**のしくみ

〈例〉120分テープを2本使用して衛星放送の 番組を3倍モードで12時間録画する場合

> チャンネル:BS 11 開始時刻:12:00 終了時刻: 0:00






- ・他機で録画中に本機を操作しないでください。 ・他機のタイマー録画のしかたは、他機の取扱説 明書をご覧ください。
- ・番組の終わり(終了時刻)になると、本機の 表示と [0つ] 表示が点滅します。タイマーボタ ンを押すと点滅は解除します。

外出先から電話でタイマー予約

別売のAVテレホンコントローラーTN-V100と組み合わせて、電話で録画予約、録画スタート、予約取消し、テープの巻戻し、電源ON/OFF、停止、カセット有無の確認、在宅者コールが外出 先からできます。





AVテレホンコントローラーを準備する

·TN-V100の「取扱説明書」をよく読んで初期設定を行ってください。

2

ビデオ(本機)を準備する

- **●** つめのついたカセットを入れます。
- ② 本体のリモコンコード切換スイッチをAコードにします。(ページ参照)
- 3 電源を切ります。



電話予約する

・TN-V100 (別売) の「取扱説明書」をよくお読みください。 また、同機はオーディオ機器の電話での操作もできます。



- ・詳しくは、AVテレホンコントローラーの取扱 説明書をお読みください。
- ·BS番組の予約はできません。

関連システムとの接続(つづき)

テレビ、コンパクトコンポとの連携プレー AVコンピュリンク

当社のAVコンピュリンクシステムで、複雑な各機器間の操作が簡略化され、本格的なAVシステムを手軽に楽しめます。


(例) ワンタッチ再生

録画済テープをビデオに入れ、再生ボタンを押すと


コンパクトコンポ:電源が入り、ビデオの音声を出力します。 テレビ:電源が入り、ビデオの映像を出力します。

→ 信号の流れ










AVコンピュ リンク端子 (VTR側)へ

ミニプラグ コード (別売)

AVコンピュ リンク端子へ

本機背面





- ・ミニプラグコードは下記の当社製品をご使用く
 - ださい。
 - · CN-120A (1.5m)
 - · CN-125A (3.0m)
- ・詳しくは、コンパクトコンポの取扱説明書をお 読みください。

保証とアフターサービス

保証書について

保証書記載内容の確認と保存のお願い

この商品には保証書を別途添付しています。 保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますの で、所定事項の記入および記載内容をご確認 いただき、大切に保存してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店 が修理いたします。

その他、詳しくは保証書をご覧ください。

アフターサービスについて

保証期間経過後の修理

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのビデオカセットレコーダーの補修 用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保 有しています。

修理を依頼されるときは

故障かなと思ったときは

● ~ ● ● ページをよくお読みの上、故障かどうかお調べください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオテープレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、おおよそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめします。

ビデオが異常なときは

ビデオから異常な音や煙が出るとき、また画像が映らなくなったときなどは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口にご連絡ください。

使用上のご注意

このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

つゆつきにご注意 「つゆつき」とは

よく冷えたビールをコップにつぐと、 コップのまわりに水滴がつきます。こ の状態を「つゆつき」(または結露) といいます。

「つゆつき」がおきると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴がつ くとテープが貼りついて、テープやビ デオをいためてしまいます。





こんなときは「つゆつき」 にご注意

- 寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- ・急に部屋を暖房したとき
- エアコンなどの冷風が直接あたるところ
- 湿気の多いところ

「つゆつき」をおこしそう なときは

あらかじめビデオの電源を入れておく と、「つゆつき」がおきにくくなります。

「つゆつき」がおきて しまったら

ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

故障の原因となりますので、こんなところでは使用しないでください。

湿気やほこりの多いところ

直射日光が当るところ ストーブの近くなど暑いところ 磁気の発生するところ 振動のあるところ

極端に寒いところ

湯気や油煙の当るところ

じゅうたんなどのやわらかいところ でこぼこしたところ

ビデオの上にものをのせない

ビデオの上にものをのせたり、近くに水の入った容 器などを置かないでください。故障の原因になります。

通風孔をふさがないで

ビデオにテーブルクロスをかけたり、じゅうたん、 ふとんの上に置かないでください。故障の原因とな ります。

ビデオに手やものを入れない

カセット挿入口や通風孔に手やものを入れないでください。万一異物が入ったときは、電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。けがをする場合があります。

電源コードを大切に

電源プラグをコンセントから抜くとき、コードをひっぱらずにプラグを持って抜いてください。 電源コードの上に重いものなどを乗せないでください。

雷にご注意

雷が近いときは早めに電源プラグをコンセントから 抜いてください。このとき、アンテナ線には絶対触 れないようにしてください。感電の危険があります。

キャビネットをあけないで

キャビネットは絶対にはずさないでください。内部に手を触れると感電の危険があります。

長時間使用しないときは

安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグは、停止状態にしてカセットを取り出してから抜いてください。

持ち運ぶときは

持ち運びや運送時に、衝撃を与えないでください。 カセットを取り出し、製品の入っていた段ボールで 梱包してください。

アンテナについて

- ・妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してたててください。
- ・風雨にさらされているので、定期的に点検、交換 することをおすすめします。
- ・アンテナ線には良好な画像を得るため、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。



きれいな画面でご覧いただくために

(クリーニングカセットの使い方)

・本機にはオートクリーニング機構がついていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。

こんなときには

こんな症状になったら

- ・テープを再生するとザラザラした画面になる
- ・映像が不鮮明または映らない (青い画面になることがあります)





初期

→末期

乾式のクリーニングカセットTCL-2 (別売)を使って、ビデオヘッドをクリーニングレてください。

クリーニングカセットを約10秒間再生するだけです。




●ヘッド汚れの原因

ヘッドは次のようなことが原因で汚れます。

· 高温、多湿 (梅雨時期など)



・テープの傷、汚れ





長時間の使用





●クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは、お買い上げの販売店または ビクターサービス窓口にご相談ください。

キャビネットのお手入れ

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げしてください。ご使用の際は、その注意書きに従ってください。

シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

- ・キャビネットが痛んだり、塗料がはがれたりする ことがあります。
- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。

ゴムやビニール製品などに長時間接触させないでく ださい。

ビデオカセットについて

- ・ビデオカセットは **S**VHS 、VHS タイプをお使いく ださい。
- ・録画済テープに新しく録画するときは、前に録画 されたものは自動的に消されます。
- ・カセットはうらがえしでは使えません。
- ・テープを走行させないで、カセットを何度も出し 入れしないでください。
- ・テープ使用後は、始めまで巻き戻しておいてくだ さい。

カセットの保管は

- ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところはさけてください。
- ・直射日光が当るところやストーブの近くはさけて ください。
- ・磁気の発生するところはさけてください。
- ・落としたり衝撃を与えないでください。
- むらのある巻き取り状態はテープをいためます。きれいに巻きなおしてください。
- ・カセットケースに入れて、立てて保管してください。



	こんなときは	ここをお調べください	ページ
重	・電源が入らない	・電源コードがコンセントからはずれていませんか? ・タイマー表示 (¹) が点灯していませんか?	
源	・引っ越し先でも使えるか	・日本国内は大丈夫です。ただし、チャンネル設定はやり直してください。 海外では、電源・放送方式などの違いで使用できません。	
 	・カセットが入らない	・正しい向きで入れてください。	
セ	・カセットが出ない	・録画中またはタイマー表示 🕘 が点灯していませんか?	
ット	・コンパクトビデオカセットを 使って録画または再生したい	・別売のカセットアダプターC-P6をご使用ください。	
	・テレビに再生画が出ない	 ・本体表示窓に ビデオ が表示されていますか? ・テレビはビデオチャンネルになっていますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切換をビデオにします。 アンテナコードだけの接続では1か2チャンネルにします。 	
再	・画面の一部にノイズが出る	 ・本体表示窓にAT(トラッキングの自動調節)が表示されていますか? ・AT表示中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行います。 ・長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚なくなることがあります。別売のクリーニングテープTCL-2で掃除してください。 	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
生	· Hi-Fi音声が出ない	・本体表示窓に Hi-Fi LIR が表示されていますか? 本体の音声出力切換ボタンで Hi-Fi LIR を表示させてくだ さい。 ・Hi-Fiでないビデオやビデオムービーで録画したテープを再 生するとHi-Fi音声は出ません。	
	・日本語と外国語が同時に聞こ える	· Hi-Fi音声ポタンで聞きたい音声を選んでください。	Mar A. The
i	・シャトルサーチ、静止画にノ イズが出る	・再生の速さを変えると、ノイズが出るときがあります。 故障ではありません。	
	・カウンター表示が点滅する	・早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウン ター表示が点滅します。	
放送受信	・希望の番組が映らない	 ・映したいチャンネルを記憶してください。本体で操作します。 ① チャンネル合わせボタンを押す。 ② 合わせボタンで、復帰したいチャンネルに合わせる。 ③ 記憶ボタンを押す。 ④ チャンネル合わせボタンで表示を戻す。 	Description of the second
	・録画できない	・カセットの つめ が付いていますか?	18 - 5 " WI
録	希望の番組が録画できない	・ビデオの録画チャンネルを確認してください。・ビデオのチャンネルが飛ばされていませんか?・ロール・ロール・ロール・ロール・ロール・ロール・ロール・ロール・ロール・ロール	pac a
_	・録画中に日本語と外国語が同 時に聞こえる	· Hi-Fi音声ボタンで聞きたい音声を選んでください。	
画	・日本語だけ録音したいのだが	・モード選択画面の二ヶ国語音声録音を主にします。	
	・テレビ番組録画中にBS番組 を見たい	・録画中にBSオレンジボタンを押します。チャンネルボタン で見たい番組を選びます。	

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
	・Gコード予約ができない	・リモコンの時刻合わせと本体の時刻合わせ、ガイドチャンネル設定はしましたか?	Ne
-	・タイマー録画ができない	・現在時刻は合っていますか? ・カセットの つめ が付いていますか? ・タイマー表示 ← は点灯していますか? ・予約内容を確認してください。 ・停電があったときは正しく動作しません。	~ 63
	・本体表示窓の 🕘 が点滅する	・タイマー予約の設定にまちがいがあるので、予約内容を確認 し、正しく設定をやり直してください。	133
	・本体表示窓の ・本体表示窓の し と っ い が 点 ボース ボース ボース 	・カセットが入っていません。 つめ の付いたカセットを入れて ください。	48
	・本体表示窓に0:00が点滅して いる	・停電がありました。もう一度時刻合わせをしてください。	.4.1
	・タイマー録画が始まるまでの 間、テープを見たい	・タイマーボタンを押して ○ 表示を消してから操作します。 操作終了後は、タイマーボタンを押して ○ 表示を点灯させ ます。	
タ	・タイマー録画中に停止するには	・タイマーボタンを押して ① 表示を消してから停止ボタンを押します。	
イマー	・リモコンからGコードを転送 後、本体で終了時刻の変更が できない ・本体予約で、深夜 0 時をまた	・タイマー表示 ○ が点灯していませんか? ・タイマーボタンを押して ○ 表示を消してから操作してくだ さい。 ・開始時刻の曜日(月曜日)にします。	67
録画	ぐタイマー予約では (例) 月曜日、午後11時から 翌日(火曜日)午前1時 まで予約する場合		E.T.
	・タイマー予約設定中に予約表 示が消えた	・予約設定中に約1分間放置すると表示内容は消えます。もう 一度やり直してください。	
	・タイマー録画中にカセットが 出て、① と〇〇 表示が点滅 している	・テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 ・タイマーボタンを押すと、○と ○○表示は消えます。 ・タイマー録画するときは、トータル時間を確認し、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。	68
	・予約が重なったら	・録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。 20:00 21:00 22:00 予約1 → Fラマ 予約2 → 録画さー ニュース番組 録画されるのは → Fラマ ニュース番組 ・電話予約した録画を終了するまで、他のタイマー録画はしません。 20:00 21:00 22:00 予約1 → アニメ → 録画されるい 予約2(電話予約)→ 映 画 録画されるのは → 映 画	

故障かな?と思ったら (つづき)

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
タイマ	・夜10:00〜翌朝4:59の時間 で、タイマー録画中にテープ 残量を確認したあと、本体表 示窓が明るいままで、暗くす ることができない	・本体の残量ボタンを押して、カウンター表示などに戻してく ださい。	int of a fine
 録 画	・電話予約を取り消すには	● タイマーボタンを押して ● 表示を消す。② 予約確認ボタンを押して、本体表示窓に電話予約を表示する。③ 予約取消しボタンを押す。④ カウンターボタンを押して、通常の表示に戻す。	The state of the s
IJ	・リモコンが働かない	・本体とリモコンのコード(A/B)が合っていますか?本体のリモコンコード切換スイッチが切のときは、働きません。・電池が消耗していませんか?	
コン	・テレビが操作できない	・電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビに合わせてください。	
	・本体への予約転送ができない	・本体に近づけて転送してください。	
ct-	· BS 番組が映らない 	・アンテナ電源スイッチが切になっていませんか?使用状況により、オートまたは入にします。(共同受信している場合は、他から電源が供給されているので切のままです。)・BSデコーダを接続していますか?	
衛		・スクランブル放送を受信していませんか?	
星	・BSオレンジボタンが働かない	・ VISS スキャン中または L2 (外部入力)チャンネルを録 画中はチャンネルを変えられません。	
放送	・BSオートチャンネル設定で、 不要なBSチャンネルが登録 される	・不要な BS チャンネルを飛ばしてください。	
	・ BS デコーダを接続している のにスクランブルが解除され ない	・本体背面のビデオ2切換スイッチがBSデコーダ入力になっていますか?・BSデコーダの電源は入っていますか?	
	・Aモード音声放送受信中にテ レビ音声が出ない	・BS音声スイッチがテレビになっていますか?・スクランブル放送中は、BSデコーダの音声選択をテレビにしてください。	
編集	ダビングできない	・前面入力端子と接続しているときは、入力切換ボタンでチャンネルをL3にします。・背面入力端子と接続しているときは、入力切換ボタンでチャンネルをL1(またはL2)にします。	
	・ダビング時、本機で再生する とオンスクリーンの文字が録 画される	・モード選択画面のオンスクリーンを 切 にしてください。	

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

※仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●電源	·AC100V 50/60Hz
	·34W (BSアンテナ電源使用時39W) 電源「切」時 6W)
●電源出力······	AC100V 50/60Hz 連動/非連動 BSデコーダ用電源コンセント 最大300W以下
●外形寸法	·466(幅)×112(高さ)×402(奥行き)mm
●重量	
●許容動作温度	.+5℃~+40℃
●許容相対湿度	·35%~80%

ビデオ (映像)-

●録画・再生方式···········S-VHS方式

●許容保存温度……-20℃~+60℃

回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式

色信号 低域変換直接記録方式

●映像信号······NTSC日米標準信号

Hi-Fiオーディオ(音声) -

●録音方式·······VHSステレオハイファイ方式

●周波数特性………………20Hz~20kHz ●ダイナミックレンジ………90dB以上 ●ワウ・フラッター………0.005%以下 ●チャンネルセパレーション…60dB以上

ノーマルオーディオ(音声)-

●録音方式…………リニアトラック

●音声トラック………1チャンネル (モノラル)

チューナー (テレビ受信) =

■VHF/UHFチューナー部

●受信方式··············周波数シンセサイザー方式 ●音声多重受信方式·········インターキャリア方式 ●受信チャンネル··········VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル

■BSチューナー部

●受信方式…………周波数シンセサイザー方式

■CATVチューナー部

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63
C14	64
C15	65
C16	66
C17	67
C18	68
C19	69
C20	70
C21	71
C22	72
C23	73
C24	74
C25	75
C26	76
C27	77

送信チャンネル	チャンネル表示
C28	78
C29	79
C30	80
C31	81
C32	82
C33	83
C34	84
C35	85
C36	86
C37	87
C38	88
C39	89
C40	90
C41	91
	•

●ビデオチャンネル………1または2チャンネル(切モード付き)

タイマー (タイマー予約・時計) -

接続端子-

●アンテナ······75Ω F型コネクター VHF/UHF—軸

●BSアンテナ・・・・・・・75Ω F型コネクター

●S映像·······入力 Y:0.8~1.2Vp-p 75Ω

C:0.2~0.4Vp-p 75Ω 出力 Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.29Vp-p 75Ω


●映像・・・・・・入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω (ピンジャック) 出力 1.0Vp-p 75Ω (ピンジャック)

●音声························入力 -8dBs 50 k Ω (ピンジャック) モノ (左) 対応

●リモートポーズ·················ビクタービデオムービー・デッキとの編集用 ●電話予約···········3.5 ≠ AVコンビュリンク兼用

●マルチダビング/プリロール…3.5 4

●ヘッドホン·······3.5 ø 8Ω~1 kΩ



7

■オンスクリーン 藤園~ 朦朧

録画・再生などの動作状態や、時計・カウンターなど をテレビ画面に表示します。

また、タイマー予約の確認や、時刻合わせ、チャンネ ル合わせなどの設定も、テレビ画面を見ながら操作で

■オートトラッキング

再生時に出るノイズを、自動的に消します。自動調整 でノイズが出るときは、手動で調節してください。

力

■ガイドチャンネル **ニュー**

Gコードでタイマー録画するために、地域ごとの各放 送局に割り当てられた番号です。

Gコードを使ってタイマー録画するためには、ガイド チャンネルの設定が必要です。

ページのガイドチャンネル一覧表をご覧ください。

■外部入力 ■ ■ ■

本機を録画側にしてダビングする場合、接続した端子 に合わせて、入力切換ボタンを押してランプを点灯さ せます。外部入力表示が、本体表示窓、テレビ画面上 で、下表のように異なります。

		表示内容	
本体表示窓	L1	L2	L3
テレビ画面	ビデオ1	ビデオ2	ムービー
予約確認リスト画面	入力1	入力2	入力3

サ

■スクランブル放送

テレビの映像、音声などの信号を暗号化(スクランブ ル) して送信する放送です。この放送を受信するため には、放送局と受信契約を結び、BSデコーダが必要 です。

Ħ

■トータル時間 ■

タイマー予約した録画時間の合計を表示します。

■トラッキング調節 ■■

再生画面にノイズが出ることがありますが、これはビ デオヘッドが記録された部分を正確になぞっていない ためです。正確になぞるように調節することをトラッ キング調節といいます。

71

■ハイビジョン放送 🖾

走査線の数が現行テレビの2倍以上の1125本(現行 525本)、縦横比9:16 (現行3:4) で、約5倍の情報 量の精密な画像を放送します。すでに、衛星放送で 試験放送が始まっています。

■ぴったりクロック

自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる 機能です。

■ビデオチャンネル

映像・音声入力端子がないテレビをご使用のかたは、 テレビを1または2チャンネルのうち、放送のないチ ャンネルをビデオチャンネルとして選びます。 ビデオ背面のビデオチャンネルスイッチも、ビデオチ ャンネルに合わせて切り換えます。

■マスターエディットコントロール

本機を録画側にしてビクタービデオムービーからダビ ングするとき、本機の録画スタート/ストップをビデ オムービー側で操作することです。

■ワンタッチタイマー録画

録画中に録画時間を設定し、録画が終了すると自動的 に電源が切れる機能です。

アルファベット

アンテナ入力端子の他に、映像・音声入力端子のある テレビをいいます。

■BSデコーダ

テレビの映像、音声などの信号を暗号化したものを解 読し、正常な信号に戻す装置です。

原画像



スクランブル画像



復元画像



BSモニター F3 III

本機をBSチューナーとして使用するときや、テレビ 番組録画中にBS番組を見るときに、BSオレンジボ タンを押すと衛星放送を受信できます。このとき、本 体表示窓にBSモニターを表示します。

ECATY DID 102

地域で独自に放送されている有線テレビ放送です。C ATVをご覧になるときは、CATV会社と受信契約が必

本機は、C13(63)~C41(91)の29のCATVチャンネル が受信できます。

■Gコード

ジェムスターコードの略です。

番組予約を簡単にするために、各番組につけた番組予 約番号です。8桁までの番号で、新聞・雑誌などのテ レビ欄に掲載されています。

IMUSE-NTSCコンバーター

ハイビジョン放送を現行テレビ(NTSC方式)で見ら れるように変換する装置です。

■VISSスキャン **E**

録画やタイマー録画の開始点に記録された頭出し信号 を利用して、テープの頭出しをする機能です。



内の数字が参照ページです。

	アフレコ編集	1K - 1c W
	アンテナ電源スイッチ	
	インサート編集	
	インデックス····································	
Mistiga operate	映像ポジション	nulster de
	オートキャリブレーション	
grand Galland Barran Galland	オートチャンネル設定	
	オートトラッキング	11 p
	オープンサーチ	
	オンスクリーン	Windowski
	音声出力切換······	
	快速本日予約	A!::00
	ガイドチャンネル設定	W-7-19
	ガイドチャンネル一覧表····································	# E N
力	カウンターリセット	ment with
	画質調整	4.1.0
	画面表示	
	検波入/出力端子	
	3倍専用ヘッド	· 5 . 8
	シャトルサーチ再生	
	ジョグ/シャトル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	垂直同期(静止画)調節	
	スキップサーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B-12-15-10
	スタンダードポジション	
111	ズームモード···································	100000
	ゼロリターン	
	タイマー予約(本体) タイマー予約(リモコン)	N -1 - N
	ダビング (コピー)	
	ダビングポジション	March 198
	チャンネルスキップ	#:. ÷: X 1
	チャンネル微調整	
grijjerikorindi ni granjenik rijakeni	チャンネル表示変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	parteners
9	つめ	
	つゆつき (結露) ····································	
	電話予約	
	テープ残量	* * *)
	テープ選択	11
	独立音声····································	L V 3
	トータル時間	
	トラッキング手動調節	for 4: II
	ニケ国語音声録音	
7	入力切換	National and
	ネクストファンクションメモリー	
	ハイビジョン放送	
	ぴったりクロック	60 0 M
	ビットストリーム入/出力端子 ***********************************	
/1	ビデオチャンネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ブランクサーチ	
	プリロールインサート編集	
	プリロール編集	W

	ブルーバック······· フルモード······· フルモードスイッチ·····	
	毎週/毎日予約····································	
7	予約確認リスト画面····································	1111
	リテイク機能······· リモコンコード切換······ リモートポーズ端子····· レベルメーター表示····· レンタルポジション·····	
A J	ワイドモード······· ワンタッチタイマー録画·················	
· 中國 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A/Bコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	BSアンテナ····································	
	BSオレンジボタン···································	\$1. 57. 1981
7	BSデコーダオンラインスイッチ・・・ トラー	
	BS 入力レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Î	CATV····································	
	Hi-Fi自動録音スイッチ····································	71 71 24
	RF接続····································	
	TV マルチブランドリモコン····································	
	wowow	100 100





お買い上げいただきありがとうございます。

後日のために記入しておいてください。

	the state of the state of the state of	The state of the s
Annual Harmonia de las portos de las presentados e en acesaran en la compansión de la compa	The state of the second second	お買い上げの販売店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Enter Me, no tolor begin and proposed or an and a constitution of the state of th	化自然性 化二氯化二甲基苯二	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
in it to not use out the fall and the fact of the fall of the last	The second section is a second	The control of the co
	The state of the s	A compared to the compared to
	the first them are designed as the	The state of the s
Expense of the second second second second second	and the first of the second second second	
to great the second the property of the second to the second to	and the first of the state of the control of	Fig. 1 and 1
\$ ## (:* #	The second second second second	「おけぐのヒクターサービス終口」は、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これに
ក្ តីតិ ត្រី ស្រែក្រើស៊ី ស្រែក្រុ ងនៅ សុស្តាសាលា នាងក្រុង ក្រុម ប្រជាជាធិបាន ប្រធានក្រុម ប្រ	The second second second second	The state of the s
医甲酰胺 化二氯甲酚 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医二甲甲甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	The Section of the all the annual to the sec-	to the part of the
		The state of the s
e e en er de pe en	e re de les de la estre est la est	and the many many many many many man and
	H	
for the case and the next the next of the case of the		If the set of the set

-アフターサーヒスのお問合せ先 -----

転居、ご贈答などアフターサービスについてご不明の 点は、お買上げ販売店または別紙[サービス窓口案内 をご覧の上お近くのサービス窓口にご相談ください。

- お客様ご相談センター

東京… 🗗 (03) 5684-9311 (代表)

・ こクター本郷ヒル



私たちは環境・資源を大切にしています。 この取扱説明書はエニマーク認定の再生紙を使用しています。

* G コートシステムはシェムスター社のライセンスに基ついて 生産しております



ビデオ事業部